

Resolução de problemas

O item não está funcionando

- Não há eletricidade na tomada
- Conecte o dispositivo em outra tomada da mesma tensão elétrica (voltagem) para comprovar o fato

Muito barulhento

- Copo mal colocado
- Corrija o posicionamento do copo

Vibração excessiva

- Local de apoio irregular e/ou irregular
- Colocar o aparelho em local adequado

Vazamento pela tampa

- Excesso de alimentos/líquidos Use a capacidade útil recomendada
- Facas batendo Pedacos de alimentos grandes e/ou duros Reduza o tamanho dos alimentos

Vazamento pelo copo

- Lâminas mal colocadas no copo / Conjunto de facas sem borracha de vedação
- Encaixe corretamente o jogo de facas no copo, sempre com a borracha de vedação encaixada