

Se houver algum problema, verifique:

1. Sua instalação elétrica, se não há rompimento dos cabos de alimentação e/ou fiação de retorno da reversão do ventilador,
2. Ligação do controle conforme orientação do manual,
3. Fiação do controle, se não rompeu na montagem fios do capacitor.
4. Se houve alguma adaptação ou troca de controle de velocidade.
5. Ainda pode ocorrer, problema relacionado a chave tecla Liga/Ventilação/Exaustão, que também pode ser verificado.