

POSSÍVEIS PROBLEMAS E SUAS SOLUÇÕES

Problema	Possível Causa	Solução
O indicador luminoso continua vermelha após recarregado	1 - A bateria com pouca carga 2 - O aparelho não está no solo	1 - Recarregue a bateria 2 - Posicione o Robô em uma superfície plana
O aparelho está ligado, mas não está aspirando os resíduos	1 - O Reservatório de pó está cheio 2 - O filtro não está instalado corretamente	1 - Limpe-o 2 - Reinstale o filtro corretamente
O Robô está andando de ré após ser iniciado	O solo em que ele está posicionado é escuro	Ajuste os sensores antiquada
O LED verde continua piscando após 4h de carregamento	A sua fonte de alimentação pode ter sido cortada durante o carregamento	O aparelho pode ser utilizado normalmente se sua bateria estiver completa
O aparelho não liga	1 - A bateria não foi instalada corretamente 2 - A bateria acabou	1 - Reinstale corretamente conforme descrito neste mesmo manual 2 - Coloque sua bateria para carregar