

Problema	Causa	Resolução
O item não está funcionando	Não há eletricidade na tomada	Conecte o aparelho em outra tomada da mesma tensão elétrica (tensão) para comprovar o fato
Muito barulhento	Copo mal colocado	Corrigir a colocação do copo
Vibração excessiva	Localização de suporte irregular e/ou irregular	Coloque o dispositivo em um local adequado
Vazando pela tampa	Excesso de alimentos/líquidos	Use a capacidade útil recomendada
Facas batendo	Pedaços de alimentos grandes e/ou duros	Reduza o tamanho dos alimentos
Vazando pelo copo	Lâminas mal colocadas no copo / Conjunto de facas sem borracha de vedação	Encaixe corretamente o conjunto de facas no copo, sempre com a borracha de vedação acoplada