

Para sua melhor experiência, siga estes passos

- **Use água filtrada.**
- **Depois de comprar este produto, lave, ferva a água e descarte-o, com este processo você evitará o gosto ou cheiro de plástico que é normal em todos os eletrodomésticos novos**
- **Certifique-se sempre de que o nível da água está acima da linha mínima. Por razões de segurança, o aparelho não aquece a água se o nível estiver muito baixo.**
- **Para manter a temperatura da água em um determinado nível, mantenha o dispositivo conectado à tomada. O dispositivo manterá a água na temperatura desejada por uma hora antes de desligar.**