

SOLUCIONANDO PROBLEMAS

Sintoma	Causa	Solución
SoluciónEl producto no se enciende o no se calienta.	Fallo de la fuente de alimentación.	Compruebe que el voltaje del producto coincida con el toma de corriente utilizado.
		Compruebe que el enchufe esté conectado correctamente a la toma de corriente o pruebe con otra toma de corriente.
		Conecte el enchufe a otro toma de corriente.
	Corte de energía.	Espere a que vuelva la energía.
El café se enfría rápidamente.	El contacto de la jarra con la placa calentadora es deficiente.	Compruebe si la jarra está correctamente apoyada en la placa o si hay algún material extraño entre ellos.
Solo una parte del agua del tanque llega a la jarra.	Conductos obstruidos.	Realice el procedimiento descrito en el apartado ANTES DEL PRIMER USO, punto 4, ver al dorso.

RECUERDE: El incumplimiento de estas orientaciones puede provocar la pérdida de la garantía.

Electrolux recomienda seguir los procedimientos descritos en este manual para que no haya riesgo para el usuario o daño al producto.