

Fehlerbehebungsschritt

250 ml Anti-Kalk in 250 ml Wasser doppelt so stark entkalken und zum Entkalken die Anweisungen auf der Maschine befolgen.

Herausnehmen und bitte 10 Minuten in etwas Milchreinigungslösung einweichen, abspülen, trocknen und wieder in die Maschine stellen.

Überprüfen Sie alle Verbindungen am flexiblen Schlauch.

Überprüfen Sie, ob die Düse/Auslass richtig in die Maschine eingesetzt ist, wenn ein Spalt vorhanden ist, saugt die Maschine Luft mit der Milch an und verursacht das Spritzen.

Wenn Sie es herausnehmen, muss es wieder einrasten/klicken. Wenn Sie dieses Geräusch nicht hören, wurde es nicht richtig eingesetzt.

Versuchen Sie, die Milch in einen Becher oder Krug zu geben und den flexiblen Schlauch direkt hineinzustecken, dann machen Sie ein Getränk, wenn dies einen Unterschied macht, lassen Sie es uns bitte wissen.