

Fehlerbehebung:

Sowohl die Xbox Series X als auch S unterstützen externe USB-Laufwerke. Im Gegensatz zu früheren Xbox-Konsolen, bei denen Sie diese Spiele vom externen USB-Laufwerk spielen konnten, können Sie jedoch keine für Series X|S-Konsolen optimierten Spiele von den USB-Laufwerken spielen.

Externe Speicheranforderungen:

- Die Kapazität muss mindestens 128 GB betragen.
- Angeschlossen über USB 3.0 oder höher

Wenn das Speichergerät diese Anforderungen nicht erfüllt, verwendet die Xbox es zur Medienspeicherung.

Unterstützung externer USB-Laufwerke:

- USB-Laufwerke können nur als Speicher für für Xbox X|S optimierte Spiele verwendet werden, sie können nicht von den Laufwerken gespielt werden.
- Für nicht optimierte Spiele (wie Xbox One-Spiele) unterstützen USB-Laufwerke sowohl Speicher als auch das Spielen dieser Spiele von den USB-Laufwerken.

Für Series X|S optimierte Spiele, die auf einem externen USB-Laufwerk gespeichert sind, müssen zum Spielen zurück auf das interne Laufwerk oder die Speichererweiterungskarte von Seagate verschoben werden.

- Wenn Sie ein externes Laufwerk anschließen, während die Xbox ausgeschaltet ist, und warten, bis die LED am Laufwerk erlischt, wird es möglicherweise nicht erkannt, wenn Sie die Xbox einschalten.
- o Das Trennen und Wiederverbinden des Laufwerks bei eingeschalteter Xbox sollte das Problem lösen
- Ausgabe.
- Wenn Sie bei eingeschalteter Xbox ein externes Laufwerk anschließen und aufgefordert werden, es zu formatieren, aber auf Abbrechen klicken, wird es möglicherweise nicht mehr erkannt, selbst nach einem Neustart.
- o Das Trennen und Wiederverbinden des Laufwerks bei eingeschalteter Xbox sollte das Problem lösen
- Ausgabe.
- o Wenn nicht, trennen Sie die Xbox, starten Sie sie neu und verbinden Sie sie erneut.
- Wenn das Laufwerk nicht erkannt wird, versuchen Sie es mit einem anderen Port auf der Xbox.
- Wenn das Laufwerk an einen USB-Hub angeschlossen ist, versuchen Sie, es vom Hub zu entfernen und direkt anzuschließen in die Xbox.
- Wenn beim Spielen eines Spiels vom Laufwerk ein Problem auftritt, versuchen Sie, es in den internen Speicher zu verschieben, um es zu sehen falls das Problem weiterhin besteht.
- Wenn das Laufwerk immer noch Probleme hat, bringen Sie es zu einem Windows-Computer und führen [Sie Seatools für Windows](#) auf dem Laufwerk aus.