

*Para casos em que a vazão de entrada esteja muito próxima ao limite inferior, pode-se orientar ao consumidor fazer o seguinte procedimento:*

**2. Se ao ligar a lavadora existir oscilação de pressão e de ruído do motor**

- A causa do problema pode ser a entrada de ar no sistema de abastecimento de água da lavadora.
- Para garantir o bom funcionamento da lavadora e aumentar a sua vida útil, sempre ao utilizar a lavadora, é necessário retirar o ar do sistema de abastecimento, realizando o procedimento abaixo.

Procedimento para retirada do ar do sistema de abastecimento



1- Desconectar a lança com bico vario, empurrando-a contra o encaixe da pistola e, em seguida, girando-a no sentido anti-horário.

2- Alimentar a lavadora com água, ligue-a e pressione o gatilho por aproximadamente 60 segundos para que todo o ar que está no sistema saia.

3- Após realizar o processo conectar novamente a lança com bico vario e utilize a lavadora normalmente.

