

Problembehebung

Problem	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Das Gerät startet nicht.	Das Kabel ist nicht angeschlossen.	Schließen Sie das Gerät an eine funktionierende Steckdose an.
	Es wurde kein Wert für die automatische Abschaltung festgelegt.	Richten Sie die automatische Abschaltung ein.
	Der voreingestellte Wert ist niedriger als der tatsächliche Druck.	Legen Sie den voreingestellten Wert auf einen höheren Wert fest.
	Die Sicherung des 12-Volt-Adapters ist durchgebrannt.	Ersetzen Sie diese mit einer Sicherung derselben Größe und desselben Typs (8 A/250 V).
	Das Kabel oder der Schalter ist defekt.	Lassen Sie das Kabel oder den Schalter in einer Black & Decker Vertragswerkstatt oder einer anderen autorisierten Werkstatt austauschen.