SINTOMA	CAUSA	SOLUÇÃO
O produto não funciona ou o motor para repentinamente	Botão Liga / Desliga está desligado	Pressione o botão Liga / Desliga.
	Verifique a tensão da rede elétrica	Conectar o produto em uma rede adequada.
	Plugue está fora da tomada ou incorretamente inserido	Coloque o plugue na tomada e certifique-se que está totalmente inserido.
	Superaquecimento do motor	Espere o aparelho esfriar para depois utilizar.
	Tomada da rede com problema	Verificar se a tomada está operando normalmente.
Sem sucção ou com sucção reduzida	O filtro de tecido está cheio	Esvazie o filtro de tecido.
	O filtro de tecido pode estar cheio	Verifique e esvazie o filtro de tecido.
	Os filtros podem estar sujos	Verifique e limpe todos os filtros conforme descrito anteriormente neste manual de instruções.
	Objetos obstruindo a mangueira de sucção	Desobstrua a mangueira de sucção.
	A mangueira flexível ou acessório pode estar bloqueando a passagem de ar.	Desobstrua a mangueira de sucção.
	A válvula flutuante para bloqueio de sucção acionou.	Verificar e esvaziar o recipiente de água suja.
	Conector da mangueira não foi encaixado firmemente na entrada de sucção.	Verifique se a trava da mangueira flexível estão presos corretamente.
Poeira saindo durante a limpeza visivelmente	Filtros sujos ou ausentes	Verifique se todos os filtros estão limpos e instalados corretamente.
	Filtro de tecido cheio	Verifique e esvazie o filtro de tecido, ou substitua-o se necessário.
	Rachadura ou furo na mangueira flexível	Subistitua a mangueira
Ruído ou vibração	Entupimento na mangueira de sucção	Desobstrua a mangueira de aspiração.
	Entupimento nos tubos ou bicos	Desobstrua os tubos ou bicos.

Depois de ligado,	Característica de ligar um	Importante verificar as instalações
estourou e começou a	produto 127V em uma rede	elétricas (tomadas e fiação), na qual
sair fumaça.	220V. A turbina estoura no	devem estar de acordo com a NBR,
	primeiro momento em que é	para instalações elétricas de
	ligada e o produto pode	edificações. Informação contida nas
	fumacear, caso não seja	instruções de segurança.
	desligado.	Além disso, nossos canais digitais
		possuem informações
		complementares ao consumidor apara
		auxiliá-lo da melhor maneira.