



Quick Setup Guide

Guide d'installation rapide

Guía de instalación rápida

Smart BR30 LED Light Bulb, Dimmable Soft White, 4-Pack
Ampoule à DEL intelligente BR30, éclairage blanc doux à gradation, paquet de 4
Foco LED inteligente BR30, blanco suave regulable, paquete de 4
B0C332SMK8

Smart BR30 LED Light Bulb, Color Changing, 4-Pack
Ampoule à DEL intelligente BR30, couleur changeante, paquet de 4

Foco LED inteligente BR30, cambia de colores, paquete de 4
B0C3349GNR



EN

Package Contents

- Smart LED light bulbs (x4)
- Quick Setup Guide*
- Safety Manual*

Compatibility

- 2.4 GHz Wi-Fi network
- Light fixtures with 9W max output
- US/NA Medium (E26) socket

Set Up with Alexa

Note: Certain devices may automatically connect to Alexa using Amazon's Frustration-Free Setup technology.

- Download the latest version of Alexa app from the app store, and log in.
- Screw in the light bulb, then turn on the light.
- In the Alexa app, tap **More** from the bottom menu, then tap **Add a Device**.
- Tap **Light**, then tap **Amazon Basics**.

- Follow the steps in the Alexa app to complete setup. When prompted, scan the QR codes on the back of this *Quick Setup Guide* for each bulb.

Note: Do not scan the barcode on packaging. If the QR code scan fails or if you lose this *Quick Setup Guide*, visit www.amazon.com/dp/B0C332SMK8 or www.amazon.com/dp/B0C3349GNR for the online *User Manual* for more instructions.

Reset to Factory Defaults

If you have trouble with your smart light bulb, try a factory reset:

- Delete the light bulb from the Alexa app.
- OR
- Use a light switch to quickly turn on and off 5 times. When you turn the light on the 6th time, the bulb flashes quickly 5 times, then flashes twice softly. This indicates the bulb has been factory reset.

See the online *User Manual* at www.amazon.com/dp/B0C332SMK8 or www.amazon.com/dp/B0C3349GNR for more FAQs and troubleshooting instructions.

FR

Contenu de l'emballage

- Ampoules à DEL intelligentes (4)
- Guide d'installation rapide*
- Manuel de sécurité*

Compatibilité

- Réseau Wi-Fi de 2,4 Ghz
- Luminaires avec sortie maximale de 9 W
- Prise moyenne (E26) É.-U./Amérique du Nord

Configuration avec Alexa

Remarque : Certains appareils peuvent se connecter automatiquement à Alexa à l'aide de la technologie Amazon Frustration-Free Setup (configuration sans frustration).

- Télécharger la dernière version de l'application Alexa dans la boutique App Store et se connecter.
- Visser la nouvelle ampoule, puis allumer la lumière.
- Dans l'application Alexa, toucher **More** (Plus) dans le menu du bas, puis toucher **Add a Device** (Ajouter un appareil).
- Toucher **Light** (Lumière), puis toucher **Amazon Basics**.
- Suivre les étapes dans l'application Alexa afin de terminer la configuration. Quand il est demandé, balayer le code QR à l'arrière de ce *Guide d'installation rapide* pour chaque ampoule.

Remarque : Ne pas balayer le code à barres sur l'emballage. Si le balayage du code à barre ne fonctionne pas ou si ce Guide d'installation rapide est égaré, visiter www.amazon.com/dp/B0C332SMK8 ou www.amazon.com/dp/B0C3349GNR afin de consulter le *Guide de l'utilisateur* en ligne pour plus d'instructions.

Réinitialiser aux paramètres d'usine

En cas de difficultés avec cette ampoule intelligente, essayer une réinitialisation d'usine :

- Effacer l'ampoule de l'application Alexa.
- OU
- Utiliser un interrupteur pour allumer et éteindre rapidement 5 fois. Lorsque la lumière est allumée la sixième fois, l'ampoule clignote rapidement 5 fois, puis clignote deux fois doucement. Ceci signifie que l'ampoule a été réinitialisée aux paramètres d'usine.

Voir le *Guide de l'utilisateur* en ligne à www.amazon.com/dp/B0C332SMK8 ou www.amazon.com/dp/B0C3349GNR pour plus de réponses aux questions et les instructions de résolution des problèmes.

EN

Match the number on your bulb to the QR codes below, then scan the QR code for Alexa setup.
If the bulb number is missing, match the DSN on the bulb to the labels below.

FR

Faire correspondre le numéro de l'ampoule aux codes QR ci-dessous, puis balayer le code QR pour la configuration avec Alexa.
Si le numéro de l'ampoule est manquant, faire correspondre le DSN de l'ampoule aux étiquettes ci-dessous.

ES

Haga coincidir el número de su foco con los códigos QR que aparecen a continuación y luego escanee el código QR para configurar Alexa.
Si falta el número del foco, haga coincidir el DSN del foco con las etiquetas que aparecen a continuación.

ES

Contenido del paquete

►

Focos LED inteligentes (x4)

►

Guía de instalación rápida

►

Manual de seguridad

Compatibilidad

►

Red Wi-Fi de 2.4 GHz

►

Accesorios de iluminación con una potencia máxima de 9 W

►

Toma US/NA Medium (E26)

Configuración con Alexa

Nota: Algunos dispositivos pueden conectarse automáticamente a Alexa mediante la tecnología de configuración sin frustraciones de Amazon.

1. Descargue la última versión de la aplicación Alexa de la tienda de aplicaciones e inicie la sesión.
2. Enrosque el foco y encienda la luz.
3. En la aplicación Alexa, toque **More** (más) en el menú inferior y, a continuación, toque **Add a Device** (añadir un dispositivo).
4. Toque **Light** (luz) y, a continuación, toque **Amazon Basics**.
5. Siga los pasos de la aplicación Alexa para completar la configuración. Cuando se le solicite, escanee los códigos QR que aparecen en la parte posterior de esta *Guía de instalación rápida* para cada foco.

Nota: No escanee el código de barras del embalaje. Si el escaneo del código QR falla o si pierde esta *Guía de instalación rápida*, visite **www.amazon.com/dp/B0C332SMK8** o **www.amazon.com/dp/B0C3349GNR** para consultar el *Manual del usuario* en línea y obtener más instrucciones.

Restablecimiento de los valores de fábrica

Si tiene problemas con su foco inteligente, intente un restablecimiento de fábrica:

►

Elimine el foco de la aplicación Alexa.

O

►

Use un interruptor de luz para encender y apagar rápidamente 5 veces. Cuando encienda el foco por sexta vez, el foco parpadeará rápidamente 5 veces y, a continuación, parpadeará dos veces suavemente. Esto indica que el foco ha sido reseteado de fábrica.

Consulte el *Manual del usuario* en línea en **www.amazon.com/dp/B0C332SMK8** o **www.amazon.com/dp/B0C3349GNR** para consultar las preguntas más frecuentes y las instrucciones para la resolución de problemas.

amazon.com/AmazonBasics

MADE IN CHINA
FABRIQUÉ EN CHINA
HECHO EN CHINA
V01-8/23