

## RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

1. La spia luminosa di collegamento sull'unit genitore non si accende
  - Verificare se l'unit genitore è accesa.
  - Verificare se il gruppo batteria in dotazione è stato installato correttamente e che non sia scarico.
  - Ricaricare l'unit genitore collegandola all'alimentazione di corrente.
  
2. La spia luminosa di collegamento sull'unit genitore lampeggia
  - L'unit genitore e l'unit bambino potrebbero essere fuori portata tra di loro. Ridurre la distanza tra le unit senza tuttavia avvicinarsi a più di 1,5 metri.
  - L'unit bambino può essere spenta. Tenere premuto il tasto 0 per accendere l'unit bambino.
  
3. La spia luminosa di batteria scarica sull'unit genitore lampeggia
  - Il gruppo batteria sull'unit genitore è quasi scarico. Collegare l'unit genitore all'alimentazione elettrica usando l'adattatore di corrente in dotazione per la ricarica.
  
4. L'unit genitore emette dei bip
  - Collegamento perso con l'unit bambino. Ridurre la distanza tra l'unit genitore e l'unit bambino senza tuttavia avvicinarsi a più di 1,5 metri.
  - L'unit bambino può essere spenta. Tenere premuto il tasto 0 per accendere l'unit bambino.
  - Il gruppo batteria sull'unit genitore è quasi scarico.
  - Collegare l'unit genitore all'alimentazione elettrica usando l'adattatore di corrente in dotazione per la ricarica.
  
5. Non è possibile ascoltare suoni o il pianto del bambino dall'unit genitore
  - Il livello del volume sull'unit genitore potrebbe essere troppo basso, aumentarlo. Fare riferimento alla sezione 3.3 per le impostazioni del livello del volume.
  - L'unit genitore e l'unit bambino potrebbero essere fuori portata tra di loro. Ridurre la distanza tra le unit senza tuttavia avvicinarsi a più di 1,5 metri.
  -
  
6. Il sistema del baby monitor produce un rumore acuto elevato
  - L'unit genitore e l'unit bambino sono troppo vicine tra loro. Assicurarsi che l'unit genitore e l'unit bambino si trovino almeno a una distanza di 1.5 metri tra loro.
  - Il volume del diffusore dell'unit genitore potrebbe essere impostato a un livello troppo elevato. Diminuire il volume dell'unit genitore.
  
7. Il gruppo batteria sull'unit genitore è in rapido esaurimento
  - Il volume dell'unit genitore potrebbe essere impostato a un livello troppo elevato, con il conseguente consumo di energia. Diminuire il livello del volume dell'unit genitore. Fare riferimento alla sezione 3.3 per le impostazioni del livello del volume