

## CONSIDERACIONES IMPORTANTES

### ▲ ADVERTENCIAS

- 1 Este aparato puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si se les ha dado supervisión o instrucción sobre el uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros involucrados.
- 2 Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños. **NO** permita que el aparato sea utilizado por niños. Es necesaria una estrecha supervisión cuando se usa cerca de niños.
- 3 Los niños no deben jugar con el aparato.
- 4 **NUNCA** use enchufe eléctrico debajo del mostrador.
- 5 **NUNCA** conecte este aparato a un interruptor de temporizador externo o a un sistema de control remoto independiente.
- 6 Cuando utilice este aparato, proporcione al menos 6 pulgadas (15,25 cm) de espacio por encima y por todos lados para la circulación de aire.
- 7 Para protegerse contra descargas eléctricas, **NO** sumerja el cable, los enchufes o la carcasa de la unidad principal en agua u otro líquido. Cocine solo en la cesta proporcionada.
- 8 Inspeccione regularmente el aparato y el cable de alimentación. **NO** utilice el aparato si hay daños en el cable de alimentación o en el enchufe. Si el aparato funciona mal o se ha dañado de alguna manera, detenga inmediatamente el uso y llame al Servicio de atención al cliente.
- 9 **NO** utilice un cable de extensión. Se utiliza un cable de alimentación corto para reducir el riesgo de que los niños agarren el cable o se enreden y para reducir el riesgo de que las personas tropiecen con un cable más largo.
- 10 **SIEMPRE** asegúrese de que el aparato esté correctamente montado antes de su uso.
- 11 **NO** cubra la salida de aire de salida o salida de aire mientras la unidad está funcionando. Hacerlo evitará incluso cocinar y puede dañar la unidad o hacer que se sobrecaliente.
- 12 Antes de colocar la cesta extraíble en la unidad principal, asegúrese de que la cesta y la unidad estén limpias y secas limpiándolas con un paño suave.
- 13 Este aparato es solo para uso doméstico. **NO** utilice este aparato para nada que no sea su uso previsto. **NO** utilice en vehículos o embarcaciones en movimiento. **NO** lo use al aire libre. El mal uso puede causar lesiones.
- 14 Diseñado solo para uso en encimeras. Asegúrese de que la superficie esté nivelada, limpia y seca. **NO** mueva el aparato cuando esté en uso.
- 15 **NO** coloque el aparato cerca del borde de una encimera durante el funcionamiento.
- 16 **NO** utilice accesorios no recomendados ni vendidos por CHEFFREE. No coloque los accesorios en un microondas, horno tostador, horno de convección u horno convencional o en una estufa de cerámica, bobina eléctrica, estufa de quemador de gas o parrilla al aire libre. El uso de accesorios no recomendados por CHEFFREE puede causar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
- 17 **SIEMPRE** asegúrese de que la canasta esté bien cerrada antes de operar.
- 18 **NO** utilice el aparato sin la cesta extraíble instalada.
- 19 **NO** utilice este aparato para freír.
- 20 **NO** coloque el aparato en superficies calientes o cerca de un quemador de gas caliente o eléctrico o en un horno calentado.
- 21 Evite el contacto de los alimentos con los elementos calefactores. **NO** llene en exceso al cocinar. El llenado excesivo se puede causar lesiones personales o daños a la propiedad o afectar el uso seguro del aparato.
- 22 **NO** coloque artículos encima de la unidad en ningún momento.