

EN

SILICONE FEEDER

⚠ WARNING

NEVER leave child unattended while feeding. ALWAYS use with adult supervision. Make sure silicone cover is properly attached to handle before using it. DO NOT microwave. DO NOT boil or sterilize handle. Store in a dry clean place away from direct sunlight and heat.

USE

Remove silicone mesh by pressing down on collar tabs with thumb. Once the collar is loose, remove the silicone mesh from the collar and insert up to 1 tablespoon of food (14.78 ml) or ice. Do not overfill. Replace silicone mesh into collar and snap collar onto handle.

CLEANING & CARE

Wash thoroughly before initial use and after each use. Wash each piece separately. Top rack dishwasher-safe or hand wash in warm, soapy water.

Actual product styling and colors may vary. Trademarks and copyrights are exclusively owned by BKD. Made in China.



© 2017 BKD
[A DIVISION OF TOMY / DIVISION DE TOMY]
2015 SPRING ROAD
OAK BROOK, IL 60523, USA
US & CANADA: 888.376.4763
BOONINC.COM

TOMY EUROPE
(TOMY EUROPE IS THE TRADING NAME OF
TOMY UK CO., LTD.)
(TOMY EUROPE EST LE NOM COMMERCIAL
DE TOMY UK CO., LTD.)
HEMBURY HOUSE, EXETER, EX2 5AZ, UK

FR

TÉTINE ALIMENTAIRE EN SILICONE

⚠ AVERTISSEMENT

Ne laissez JAMAIS un enfant seul pendant qu'il mange. TOUJOURS utiliser sous la surveillance d'un adulte. Assurez-vous que le couvercle est correctement attaché à la poignée avant chaque utilisation. NE PAS METTRE au four à micro-ondes. NE PAS porter à ébullition ni stériliser le manche. Conserver dans un endroit sec et propre à l'abri du soleil et de la chaleur.

UTILISATION

Retirez le filet en silicone en appuyant sur les languettes adjacentes. Une fois la bague relâchée, retirez le filet en silicone de la bague et insérez de la nourriture ou de la glace (contenu maximum : 1 cuillère à soupe/14.78 ml). Veillez à ne pas surcharger le conteneur. Remettez le filet en silicone à sa place sur la bague et appuyez sur la bague pour la repositionner sur la poignée.

NETTOYAGE & ENTRETIEN

Bien laver avant de l'utiliser la première fois et après chaque utilisation. Lavable dans le panier supérieur du lave-vaisselle ou bien laver à l'eau tiède et savonneuse.

Le style et les couleurs actuelles peuvent changer. Marques déposées, copyrights et designs sont les propriétés exclusives de BKD. Fabriqué en Chine.

*Outside of the US contact your local distributor

*En dehors des Etats-Unis, veuillez contacter votre distributeur local.

*Fuera de los Estados Unidos, póngase en contacto con su distribuidor local.

*Voor buiten de USA geldt: neemt u contact op met de plaatselijke

ALIMENTADOR DE SILICONA

⚠️ ADVERTENCIA

NUNCA deje al niño solo mientras esté comiendo. Utilice SIEMPRE bajo la supervisión de un adulto. Asegúrese de que la cubierta de silicona esté correctamente ajustada a la manija antes de usarlo. NO apto para microondas. No hervir ni esterilizar mango. Guárdelas en un lugar limpio y seco, evitando la incidencia directa de radiación solar o fuentes de calor.

USO

Retire la red de silicona empujando hacia abajo las lengüetas en el cuello. Una vez que la arandela está desprendida, retire la malla de silicona de la arandela y llénela con hasta una cucharada de alimento (14.78 ml) o hielo. No lo llene demasiado. Coloque nuevamente la malla de silicona en la arandela y ajuste la arandela a la manija hasta escuchar un chasquido.

LIMPIEZA Y CUIDADO

Debe lavarse concienzudamente antes de usarse por primera vez y después de cada uso. Apto para colocar en la rejilla superior del lavavajillas o lavado a mano con agua templada y jabón.

El estilo y los colores reales del producto pueden variar. Las marcas comerciales, los derechos de autor y los diseños son propiedad exclusiva de BKD. Fabricado en China.

SILIKON-FEEDER

⚠️ VORSICHT

Lassen Sie Kinder beim Essen NIEMALS unbeaufsichtigt. GRUNDSÄTZLICH unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden. Stellen Sie vor der Benutzung sicher, dass die Silikonabdeckung richtig am Griff befestigt ist. NICHT mikrowelleneeignet. Desinfizieren oder kochen Sie den Griff NICHT ab. Bewahren Sie sie an einem trockenen, sauberen, vor direktem Sonnenlicht und Wärme geschützten Ort auf.

VERWENDUNG

Silikonsieb lässt sich durch Drücken auf die Rastnasen am oberen Ring ganz leicht entfernen. Nach dem Abnehmen der Manschette entfernen Sie das Silikonnetz und befüllen das Produkt mit bis zu einem Esslöffel Nahrung (14.78 ml) oder Eis. Nicht überfüllen! Setzen Sie das Silikonnetz wieder in die Manschette ein und befestigen Sie diese am Griff.

REINIGUNG UND PFLEGE

Vor der erstmaligen Verwendung und nach jeder Benutzung gründlich abspülen. Spülmaschinenfest (oberes Fach), oder von Hand mit warmem Wasser und Geschirrspülmittel reinigen.

Ausführung und Farben des tatsächlichen Produkts können abweichen. Marken und Urheberrechte sind ausschließliches Eigentum von BKD. Hergestellt in China.