

MODO DE USAR

Advertências:

Sem prejuízo do descrito pelo fabricante no item “cuidados”, o usuário deve redobrar sua atenção quando da utilização do item, observando o que segue:

- a) Jamais encoste o bico direcionador do fluxo de ar diretamente sobre os cabelos ou escova. Utilizar o secador à distância segura de aproximadamente 10 (dez) cm, pois o contato direto do bico direcionador sobre os fios de cabelo podem ocasionar sua respectiva quebra e queimaduras do couro cabeludo
- b) Jamais utilize o produto com os pés descalços e sobre piso frio.
- c) Por tratar-se de produto condutor de energia e independentemente da segurança adicional contra choque elétrico (isolação dupla – Aparelho Classe II), sempre haverá o risco de descargas elétricas pelo mau uso do item.

Modo de utilização do aparelho:

- 1) Antes de ligar o secador na rede elétrica, verifique se na tensão é a mesma do seu aparelho, 127V ou 220V.
- 2) Coloque o plugue do cabo de alimentação da tomada da rede elétrica e certifique-se de que ambos estão firmes.
- 3) Acione a chave de velocidade (/0/) nas posições (ou) para ligar o seu secador Taiff Style e na posição 0 para desligar.
- 4) Para seleção da temperatura desejada, acione a chave III / I / II para a posição II ou III ou na posição I para desligar o aquecimento do produto.
- 5) Veja ao lado os controles das chaves do seu secador Taiff Style.
- 6) Caso deseje utilizar a função ar frio do seu aparelho, basta pressionar a tecla Ar Frio, mantendo a mesma pressionada. Para desligar a função ar frio, basta soltar a tecla e a resistência irá ligar novamente de forma automática.
- 7) Recomendamos manter uma distância mínima de 10 (dez) cm entre a saída de ar do secador e os cabelos para evitar queimaduras.

8) Utilize sempre movimentos constantes, nunca fique com o secador ligado na mesma direção dos cabelos por longos períodos a fim de evitar danos.