

6 - SOLUCIONANDO PROBLEMAS

Defeitos	Causas	Solução
Chaleira não funciona	Falta de energia	Verifique os disjuntores/utilize outra tomada
	Tomada inadequada/danificada	Substituir a tomada
	O cabo de alimentação pode estar danificado	Leve o produto até uma assistência técnica Cadence mais próxima.
Chaleira desliga antes da água ferver	A dureza da água utilizada acelerou o processo de calcificação interna da chaleira.	Leve o produto até uma assistência técnica autorizada Cadence para realizar a limpeza.