

Eine großartige Funktion der Paddles der Xbox Elite Wireless Controller Series 2 ist, dass Sie je nach gewünschter Erfahrung alle, einige oder keine davon verwenden können. Zu den abnehmbaren Teilen des Controllers gehören der linke und der rechte Stick, das D-Pad und die vier Paddles auf der Rückseite des Controllers. Jedes abnehmbare Teil besteht aus robustem, langlebigem Stahl und ist magnetisiert, um an der richtigen Stelle auf Ihrem Controller zu passen. Heben Sie einfach das Teil heraus, das Sie ändern möchten, und tauschen Sie das neue aus.

Hinweis Zubehör für den Xbox Elite Wireless Controller Series 2 – Core kann separat im Xbox Elite Series 2 – Complete Component Pack erworben werden.

Dieser Controller passt sich Ihrer Handgröße und Ihrem Spielstil mit Konfigurationen an, die die Genauigkeit, Geschwindigkeit und Reichweite mit Stöcken unterschiedlicher Form und Größe verbessern können. Wechseln Sie zwischen einer Vielzahl von Metallsticks und D-Pads für eine personalisierte Steuerung und Ergonomie.

Erfahren Sie, wie Sie eine Vielzahl von Xbox-Zubehörteilen, einschließlich Controllern, Headsets und der Xbox-Zubehör-App, einrichten, verwenden und Fehler beheben.

Es gibt zwei Möglichkeiten, einen Controller mit Ihrer Konsole zu verbinden.

Drahtlos verbinden

Schalten Sie Ihre Xbox-Konsole ein.

Legen Sie wiederaufladbare Batterien aus dem Xbox One Play & Charge Kit oder AA-Batterien in den Controller ein.

Schalten Sie Ihren Controller ein, indem Sie die Xbox-Taste  drücken, die sich oben in der Mitte des Controllers befindet. Die Xbox-Taste blinkt. Wenn die Taste leuchtet, ist der Controller verbunden.

Drücken Sie die Kopplungstaste auf Ihrer Xbox.

Halten Sie die Kopplungstaste des Controllers gedrückt, bis die Xbox-Taste  des Controllers einige Male blinkt (das bedeutet, dass nach einer Konsole gesucht wird). Die Xbox-Taste  leuchtet, sobald sie verbunden ist.

Verbinden Sie sich mit einem USB-Kabel

Stecken Sie je nach Controller-Typ das Micro-USB- oder USB-C-Kabel in den Stromanschluss auf der Rückseite des Controllers und dann das andere Ende des Kabels in Ihre Xbox.

Wählen Sie Mehr erfahren aus, um detailliertere Anweisungen zum Verbinden Ihres Controllers mit Ihrer Xbox-Konsole zu erhalten.

Sie können Ihren Controller über ein USB-Kabel, den Xbox Wireless Adapter für Windows oder Bluetooth (wenn Ihr Controller über Bluetooth-Funktionalität verfügt) mit einem Windows-PC verbinden. Einige PCs sind auch mit Xbox Wireless ausgestattet, sodass Sie einen Controller direkt ohne Adapter anschließen können.