



MANUALE D'ISTRUZIONI

Prima del primo utilizzo rimuovi tutti gli imballaggi e gli adesivi. Lava il wok (padella) in acqua calda con un detergente morbido, sciacqualo e asciugalo.

Lava e asciuga le stoviglie dopo ogni utilizzo.

Le stoviglie sono adatte ad ogni tipo di piastra, inclusa l'induzione.

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA

Prima di pulire le stoviglie, lasciale raffreddare.

Lava il wok (padella) come qualsiasi altro articolo da cucina con rivestimento antiaderente. Puoi lavarlo in acqua calda e sapone o in lavastoviglie. Ma ricorda che la pulizia manuale prolunga la vita delle stoviglie.

ATTENZIONE

Non utilizzare oggetti appuntiti e non tagliare il cibo che si trova nelle stoviglie.

Non raschiare i bordi delle stoviglie con una spatola o un cucchiaino, cercando di rimuovere i prodotti incrostati.

Non usare acqua fredda per raffreddare le stoviglie o i coperchi di vetro. Forti cambiamenti di temperatura possono causare la deformazione della superficie e il cambiamento di colore.

Non lasciare le stoviglie vuote su una piastra riscaldata. Non lasciare che le stoviglie si surriscaldino senza prodotti.

Non riscaldare le stoviglie ad alta temperatura.

Non utilizzare le stoviglie con i manici in bachelite per cucinare pietanze nel forno.

GARANZIA

La durata della garanzia è di 5 anni. La garanzia è valida dalla data di vendita e copre tutti i difetti di fabbricazione. La garanzia non copre i danni causati da un uso improprio, urti o cadute. Inoltre, non copre macchie, cambiamenti di colore, danni meccanici sulle superfici interne ed esterne. Il produttore garantisce che il rivestimento antiaderente soddisfa gli standard e i requisiti per i materiali a contatto con gli alimenti.