

Sicherheitshinweise / EU Konformitätserklärung

Für die Sicherheit von Lichterketten ist wichtig, beschädigte Kabel sofort außer Betrieb zu nehmen, Lichterketten für Kinder unzugänglich zu machen und nur im vorgesehenen Bereich (innen/außen) zu verwenden. Beachten Sie die Schutzart (IP-Code) für den Außenbereich und prüfen Sie auf Prüfzeichen wie das VDE GS-Zeichen. Eine regelmäßige Inspektion auf Schäden und eine Lagerung an einem trockenen, kühlen Ort sind ebenfalls ratsam.

Wichtige Sicherheitshinweise:

Nicht für Kinder geeignet: Lichterketten sind kein Spielzeug und können bei Kindern Strangulations- oder Stromschlaggefahr verursachen. Bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Regelmäßige Inspektion: Überprüfen Sie die Lichterkette regelmäßig auf Schäden an Kabeln, Anschlüssen oder Lichtern.

Defekte Lichterketten: Verwenden Sie eine Lichterkette niemals, wenn sie beschädigt ist. Nehmen Sie defekte Teile sofort außer Betrieb und ersetzen Sie die gesamte Leuchte bei Bedarf.

Geeignete Verwendung: Verwenden Sie Lichterketten nur in den dafür vorgesehenen Bereichen. Beachten Sie die Hinweise zur Innen- oder Außenverwendung auf dem Produkt.

IP-Schutzart beachten: Für den Einsatz im Freien muss die Lichterkette eine entsprechende Schutzart wie IP 44 (spritzwassergeschützt) oder ein Wassertropfen-Symbol haben.

Nicht ziehen oder knicken: Vermeiden Sie es, die Kabel stark zu biegen, zu ziehen oder aufzurollen, da dies zu Beschädigungen führen kann.

Lagerung: Lagern Sie Lichterketten an einem trockenen und kühlen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung, um Materialermüdung zu vermeiden.

Prüfzeichen: Achten Sie beim Kauf auf Prüfzeichen wie das VDE GS-Zeichen, das unabhängige Sicherheitsprüfungen bestätigt.

Keine Verbindung mit anderen Verbrauchern: Schließen Sie die Lichterkette nicht mit anderen elektrischen Verbrauchern oder Lichterketten elektrisch zusammen, es sei denn, dies ist ausdrücklich erlaubt.

Vorsicht! Verletzungsgefahr!

- Die Lichterkette ist ausschließlich zur dekorativen Beleuchtung geeignet.
- Die Lichterkette ist für den Innen- und Außengebrauch geeignet.
- Die Lichterkette darf nicht in der Verpackung betrieben werden!
Brandgefahr!
- Stellen Sie sicher, dass die Netzspannung mit der Eingangsspannung des Transformators übereinstimmt.
- Die Lichterkette darf nur in Kombination mit dem beiliegenden IP44 Transformator betrieben werden.
- Vermeiden Sie jegliche Beschädigung an der Isolierung.
- Überprüfen Sie vor jedem Netzanschluss das Kabel und den Transformator auf Beschädigungen.
- Ist eine Beschädigung vorhanden, darf die Lichterkette nicht mehr benutzt werden.
- Die Lichterkette darf nicht mit anderen Lichterketten elektrisch verbunden werden.

Sicherheit Hinweise zu den Batterien

- Falls die Lichterkette batteriebetrieben ist, vermeiden Sie jeden Kontakt mit ausgelaufenem
- Elektrolyt. Es besteht Verätzungsgefahr!
- Verwenden Sie nur die in den technischen Daten angegebenen Batterien oder solche eines gleichwertigen Typs.
- Es dürfen keine ungleichen Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien zusammen verwendet werden.
- Batterien müssen mit richtiger Polarität eingelegt werden.
Leere Batterien müssen aus dem Batteriefach entnommen werden.

Entsorgung:

LED-Lichterketten müssen am Ende der Lebensdauer ordnungsgemäß, ohne Batterien, entsorgt und dem Recycling zugeführt werden;

sie dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden.

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Batterien umweltgerecht zu entsorgen.

Batterien dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden.

Gebrauchte Batterien können Sie unentgeltlich dort, wo sie verkauft werden oder bei den kommunalen Sammelstellen zurückgeben.

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein.

Auskünfte zur Entsorgung erhalten Sie auch bei Ihrer kommunalen Stelle.

Achtung! Hinweise

- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch - Sie vermeiden dadurch Fehler, die zu
- einer Funktionsstörung führen könnten.
- Testen Sie die Lichterkette nach dem Kauf!
- Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Gebrauch auf!
- Bei Weitergabe dieser Lichterkette an Dritte ist die Bedienungsanleitung mitzugeben.

Allgemeine Hinweise!

Falls die Lichterkette batteriebetrieben ist und/oder eine Fernbedienung besitzt, entfernen Sie die Batterien aus dem Batteriefach, wenn Sie die Lichterkette einlagern.

Sie verhindern Beschädigungen durch unter Umständen auslaufenden Elektrolyten.

Problembehandlung

1. Eine einzelne LED funktioniert nicht:

=> Eine LED ist defekt. Der Austausch einer LED ist nicht möglich. Wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.

2. Die Lichterkette schaltet sich automatisch ein oder aus:

=> Die Lichterkette hat einen integrierten Timer. Der Timer kann nicht ausgeschaltet werden.

3. Die Lichterkette schaltet zur falschen Zeit ein:

=> Die Timer wurde zur falschen Zeit aktiviert. Schalten Sie den Timer zu dem Zeitpunkt ein, an dem sie zukünftig leuchten soll.

4. Die Lichterkette funktioniert nicht:

=> Die Batterien sind leer oder das Netzteil ist defekt. Wechseln Sie die Batterien aus oder wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.

Hinweise zur Reinigung!

Reiniger, die Lösungsmittel oder scheuernde / ätzende Stoffe enthalten, dürfen nicht verwendet werden.

Die Oberfläche der Lichterkette kann dadurch beschädigt werden.

Zur Reinigung ein trockenes, weiches Tuch verwenden. Hartnäckige Flecken können mit einem leicht feuchten Tuch, ggf. unter Verwendung eines neutralen Reinigers, entfernt werden.

Die Pflege von Lichterketten beschränkt sich auf die Oberfläche, dabei darf keine Feuchtigkeit in Anschlussräume oder an stromführende Teile gelangen.

Konformitätserklärung

Mit CE gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des **Europäischen Wirtschaftsraums**.