

Philips Groomer unter fließendem Wasser reinigen?

Ja, Sie können Ihren Philips Groomer unter fließendem Wasser reinigen.

Wofür kann ich das Gerät verwenden?

Dieses Gerät kann zum Schneiden von Bärten verwendet werden. Verwenden Sie es nicht für andere Zwecke.

Warum nicht?

Die Schneideeinheit eines Bartschneiders ist gewöhnlich kleiner als die eines Haarschneiders. Der Kamm ist kleiner, wodurch Sie den Bereich unterhalb der Nase leicht erreichen können. Barthaare sind gewöhnlich fester als Kopfhare. Sie müssen daher nicht so angehoben werden, wie es bei Kopfhare der Fall ist. Dies ist am Design des Kamms bemerkbar.

Wenn Sie einen Bartschneider verwenden, um Haare auf anderen Körperteilen zu schneiden, kann es zu einer verringerten Leistung oder sogar Hautschaden kommen.

Kann ich meinen Bart schneiden, wenn er nass ist?

Nein, der Bart muss beim Schneiden völlig trocken sein.

Kann ich das Gerät nach jedem Gebrauch wieder aufladen, oder muss ich warten, bis der Akku leer ist?

Zur Wahrung der Akkuleistung sollten Sie das Gerät nur dann aufladen, wenn die Akkus fast völlig leer sind.

Was zeigen die Ziffern auf dem Kamm und dem Display an?

Die Ziffern auf dem Kamm oder dem Display zeigen die Längeneinstellung an.

Dies kann die verbleibende Haarlänge in Millimetern sein oder eine Ziffer, die einer Längeneinstellung entspricht.

Bitte überprüfen Sie in der Bedienungsanleitung, was für Ihr Produkt gilt.

Kann ich das Gerät direkt mit Netzstrom betreiben?

Ja, Sie können das Gerät direkt über das Netz betreiben.