

OSMO ACTION 3 FAQ

Quelles sont les performances de stabilisation d'Osmo Action 3 ? Par rapport à la génération précédente, de quelles améliorations bénéficie-t-elle ?

Osmo Action 3 est équipée d'un système de stabilisation plus complet, qui offre trois modes de stabilisation au choix. RockSteady 3.0 adopte une nouvelle génération d'algorithmes de stabilisation intelligents, qui peuvent éliminer efficacement le bougé de caméra dans toutes les directions. Celui-ci prend en charge l'enregistrement de vidéos jusqu'à 4K/120 ips d'un point de vue subjectif stable et immersif. HorizonSteady élimine non seulement efficacement le bougé de caméra dans toutes les directions, mais corrige également l'inclinaison horizontalement à n'importe quel angle, de sorte que les images puissent rester stables horizontalement, même en cas de forts sursauts et de rotations à 360°. De plus, vous pouvez activer HorizonBalancing, qui corrige l'inclinaison horizontalement à $\pm 45^\circ$ et prend en charge l'enregistrement de vidéos HD 4K/60 ips stables.

Quelle est la performance d'étanchéité d'Osmo Action 3 ? Par rapport à la génération précédente, de quelles améliorations bénéficie-t-elle ?

Osmo Action 3 peut être utilisée jusqu'à 16 m de profondeur et jusqu'à 60 m en utilisant le boîtier étanche, répondant aux besoins en prises de vue de la plupart des scénarios sous-marins.

Quel est la durée de fonctionnement maximale d'Osmo Action 3 ?

Osmo Action 3 offre une excellente durée de fonctionnement* à température ambiante et dans des environnements froids.

Dans les environnements à 25 °C (77 °F) :

Lors de l'enregistrement de vidéos 1 080p/30 ips, la durée de fonctionnement maximale est de 160 minutes.

Lors de l'enregistrement de vidéos 1 080p/60 ips, la durée de fonctionnement maximale est de 124 minutes.

Lors de l'enregistrement de vidéos 4K/120 ips, la durée de fonctionnement maximale est de 31 minutes.

Dans les environnements à -20 °C (-4 °F) :

Lors de l'enregistrement de vidéos 1 080p/30 ips, la durée de fonctionnement maximale est de 150 minutes.

Lors de l'enregistrement de vidéos 1 080p/60 ips, la durée de fonctionnement maximale est de 117 minutes.

Lors de l'enregistrement de vidéos 4K/120 ips, la durée de fonctionnement maximale est de 65 minutes.

OSMO ACTION 3 FAQ

Osmo Action 3 prend-elle en charge la recharge rapide ?

Oui. Vous pouvez utiliser le chargeur USB-C DJI 30 W** pour recharger Osmo Action 3. Une seule batterie peut être rechargée à 80 % en 18 minutes et peut être complètement rechargée en 49 minutes.*** Grâce au boîtier de batterie multifonctions, trois batteries peuvent être rapidement rechargées intelligemment, ce qui rend la prise de vue plus efficace.

Quelle est la différence entre chaque bundle Osmo Action 3 ? Comment choisir ?

DJI vend un bundle Standard, un bundle Aventure, un bundle Vélo (bundle Standard + kit d'accessoires vélo), un bundle Plongée (bundle Standard + kit d'accessoires de plongée), un bundle Ski (bundle Standard + barre d'extension de 1,5 m) et un bundle Voyage (bundle Standard + barre d'extension de 1,5 m + une batterie Osmo Action 3 Extreme supplémentaire + support d'adaptateur à joint sphérique magnétique Osmo).

Comparé au bundle Standard, le bundle Aventure ajoute deux batteries Extreme, un boîtier multifonctions pour batteries et une barre d'extension de 1,5 m, qui peuvent répondre aux besoins de prise de vue en extérieur longue durée et de recharge de smartphone, offrant plus d'espace pour les selfies, les vlogs et la création multi-angles.

Si vous êtes un amateur de sports extrêmes et que vous aimez le vélo, la plongée ou le ski/snowboarding, vous pouvez choisir directement le bundle personnalisé selon le scénario correspondant pour répondre à vos besoins de prises de vue en une seule étape et enregistrer facilement vos moments avec plus de commodité et d'efficacité.

Quels autres accessoires valent la peine d'être achetés pour Osmo Action 3 ? Puis-je monter des accessoires produits de génération précédente ou des accessoires de caméra tiers sur Osmo Action 3 ?

En plus des accessoires inclus dans le bundle Standard, les accessoires utiles pour Osmo Action 3 comprennent également le boîtier multifonctions pour batteries Osmo Action 3, la barre d'extension Osmo de 1,5 m, le boîtier étanche Osmo Action 3, le kit d'accessoires Vélo Osmo Action, le kit d'accessoires Plongée Osmo Action et bien plus encore, vous permettant de maîtriser la prise de vue pour la création quotidienne et la pratique de divers sports extrêmes tels que le vélo, le ski/snowboarding et la plongée. Osmo Action 3 est compatible avec les accessoires de génération précédente tels que le support d'adaptateur à joint sphérique magnétique DJI, la poignée flottante DJI et le kit de montage Osmo Action. Vous pouvez également monter des accessoires caméra d'action tiers via le support d'installation à démontage rapide, pour une gamme étendue d'options de prise de vue dynamique.

OSMO ACTION 3 FAQ

Qu'est-ce que LightCut ? Quelles fonctionnalités sont prises en charge lorsque Osmo Action 3 est connectée à LightCut ?

LightCut est une application d'édition de vidéos officiellement recommandée par DJI. Grâce à ses nombreuses fonctions de prise de vue et d'édition, il répond parfaitement aux exigences des utilisateurs DJI. Une fois connecté à la caméra, LightCut peut fournir des aperçus de séquences rapides et pratiques sans avoir besoin d'exporter des séquences. Il fournit une option d'édition en un seul clic basée sur l'IA, plusieurs modèles de vidéos exclusifs, des tutoriels sur les prises de vue et plein d'autres ressources pour vous permettre d'éditer et de générer des vidéos facilement, offrant un outil fiable de prise de vue et d'édition aux utilisateurs DJI.

Quelle est la force de la connexion magnétique entre Osmo Action 3 et ses accessoires ?

Osmo Action 3 adopte une nouvelle conception à démontage rapide, qui améliore considérablement la résistance aux chocs en renforçant la force magnétique et en ajoutant un clip de positionnement. Par conséquent, la caméra peut être fermement connectée à divers accessoires courants, ce qui la rend adaptée à de multiples scénarios sportifs de haute intensité.****

Quelles cartes microSD sont prises en charge par Osmo Action 3 ?

Modèles recommandés :

SanDisk Extreme 32 Go V30 A2 UHS-I de classe 3

SanDisk Extreme Pro 32 Go V30 A2 UHS-I de classe 3

Kingston Canvas Go !Plus 64 Go UHS-I de classe 3

Kingston Canvas Go !Plus 128 Go UHS-I de classe 3

Kingston Canvas React Plus 64 Go UHS-II de classe 3

Kingston Canvas React Plus 128 Go UHS-II de classe 3

Kingston Canvas React Plus 256 Go UHS-II de classe 3

Samsung Pro Plus 256 Go V30 A2 UHS-I de classe 3

OSMO ACTION 3 FAQ

Quels paramètres de définition sont pris en charge par Osmo Action 3 ?

Osmo Action 3 prend en charge les paramètres de définition suivants :

4K (4 :3) : 4 096 x 3 072 à 24/25/30/48/50/60 ips

4K (16 :9) : 3 840 x 2 160 à 100/120 ips

4K (16 :9) : 3 840 x 2 160 à 24/25/30/48/50/60 ips

2,7K (4 :3) : 2 688 x 2 016 à 24/25/30/48/50/60 ips

2,7K (16 :9) : 2 688 x 1 512 à 100/120 ips

2,7K (16 :9) : 2 688 x 1 512 à 24/25/30/48/50/60 ips

1 080p (16 :9) : 1 920 x 1 080 à 100/120/200/240 ips

1 080p (16:9) : 1 920 x 1 080 à 24/25/30/48/50/60 ips

* Testé dans un environnement de laboratoire avec différentes spécifications vidéo, EIS désactivé et écrans éteints ; doit être utilisé à titre de référence uniquement. La durée de fonctionnement de la spécification 4K/120 ips n'est pas la durée d'épuisement de la batterie. La durée de fonctionnement réelle est liée à la température ambiante et à d'autres facteurs.

*Le chargeur USB-C DJI 30 W est vendu séparément.

*** Testé dans un environnement de laboratoire à 25 °C (77 °F) en utilisant le chargeur USB-C DJI 30 W avec la fonction de prise de photos/d'enregistrement vidéo désactivée et les écrans éteints. Utilisation à titre de référence uniquement.

**** Afin d'éviter tout dommage, ne pas frapper, écraser ou laisser tomber ce produit.