

LANCEZ-VOUS

PRÉREQUIS

Voici ce dont vous aurez besoin pour commencer à utiliser votre SHIELD TV Pro :

1. Une TV/un écran avec un port HDMI (compatible HDCP)
2. Un câble HDMI 2.0 haut débit
3. Une connexion à Internet via Wi-Fi ou Ethernet
4. Un compte Google

INSTALLATION

Voici comment brancher votre SHIELD TV Pro et connecter votre télécommande :

1. Branchez votre SHIELD TV à votre TV avec un câble HDMI 2.0 haut débit.
 - Assurez-vous que la TV/l'écran soit éteint et branchez l'un des connecteurs du câble HDMI dans le port HDMI à l'arrière de la SHIELD TV. Branchez l'autre connecteur dans un port HDMI sur votre TV/récepteur.
2. Branchez votre SHIELD TV au secteur avec le câble d'alimentation.
 - Branchez une fiche du câble d'alimentation électrique à l'arrière de votre SHIELD TV et l'autre sur une prise électrique. La SHIELD TV se met sous tension automatiquement ; le voyant vert s'allume. Lorsque vous ne vous en servez pas, la SHIELD TV passe automatiquement en mode veille.
3. FACULTATIF : connectez votre SHIELD TV via Ethernet. Si vous n'utilisez pas de connexion Ethernet, vous aurez la possibilité de connecter la SHIELD TV au réseau Wi-Fi.
4. Allumez votre TV et zappez sur le canal HDMI sur lequel votre SHIELD TV est connectée.
 - Vérifiez le libellé sur le port HDMI de votre TV/écran.
 - Suivez les instructions à l'écran pour vous connecter à votre compte Google et accéder à la connexion Wi-Fi (le cas échéant).

CONNEXION DE LA TÉLÉCOMMANDE SHIELD

La télécommande SHIELD est associée d'emblée à la SHIELD TV. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton Select pour l'allumer.

CONNEXION AU WI-FI

Si votre réseau exige une authentification Web (portail captif), la SHIELD TV affichera la page d'authentification pour vous permettre de vous connecter.

Suivez les [étapes de dépannage suivantes si votre périphérique ne se connecte pas au Wi-Fi](#).

CONFIGURATION DU CONTRÔLE DU VOLUME SUR LA TÉLÉCOMMANDE SHIELD

Votre télécommande SHIELD peut contrôler votre TV/AVR via l'émetteur IR. Pour configurer le contrôle du volume IR ou CEC, rendez-vous dans **Paramètres** > Préférences **de l'appareil** > **Affichage et son** > **Contrôle du volume**

Les options de contrôle du volume sont les suivantes :

- HDMI-CEC (recommandé si votre TV ou récepteur est compatible)
- IR (nécessite de diriger la télécommande en direction de votre TV ou récepteur)