
Gebrauchsanweisung für die Fernbedienung AA59-00603A / BN59-01175N

Passend für Samsung LED LCD TVs

---

1. Zweck des Produkts

Die Fernbedienung **BN59-01175N** dient der drahtlosen Steuerung von Samsung LED LCD Fernsehgeräten. Sie ermöglicht dem Benutzer das einfache Navigieren durch Menüs, Einstellen von TV-Parametern und Auswählen von Programmen aus der Ferne.

---

2. Sicherheitshinweise

2.1 Allgemeine Hinweise

- Verwenden Sie die Fernbedienung nur für den vorgesehenen Zweck.
- Setzen Sie die Fernbedienung keiner extremen Hitze, Kälte oder Feuchtigkeit aus.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Halten Sie die Fernbedienung fern von Flüssigkeiten und offenen Flammen.
- Verwenden Sie ausschließlich geeignete Batterien (z. B. AA oder AAA).
- Schließen Sie die Batterien niemals kurz und laden Sie sie nicht wieder auf, wenn diese nicht wiederaufladbar sind.

2.2 Hinweise für Kinder

- Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verschluckungsgefahr: Batterien oder Kleinteile können von Kindern verschluckt werden.
- Beaufsichtigen Sie Kinder bei der Verwendung der Fernbedienung.

2.3 Hinweise zur Gesundheit und Ergonomie

- Vermeiden Sie eine übermäßige Nutzung der Fernbedienung, um Ermüdung der Hände oder Finger zu verhindern.
- Verwenden Sie die Fernbedienung in einer komfortablen Sitzposition.
- Setzen Sie sich nicht zu nah an den Fernseher und achten Sie auf ausreichende Raumbeleuchtung, um die Augen zu schonen.
- Legen Sie regelmäßige Pausen ein, um physische Belastungen zu reduzieren.

2.4 Hinweise zur Verwendung

- Richten Sie die Fernbedienung direkt auf den IR-Sensor des Fernsehers, um die besten Ergebnisse zu erzielen.
- Setzen Sie neue Batterien ein, sobald die Fernbedienung nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert.
- Verwenden Sie immer zwei neue Batterien desselben Typs und Herstellers.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, um Auslaufen zu vermeiden.

2.5 Reinigung und Pflege

- Reinigen Sie die Fernbedienung nur mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel oder Lösungsmittel.
- Vermeiden Sie den Kontakt der Fernbedienung mit Feuchtigkeit während der Reinigung.
- Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper oder Staub in die Tastenöffnungen gelangen.

2.6 Aufbewahrung

- Lagern Sie die Fernbedienung an einem trockenen, kühlen Ort.
- Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung oder die Nähe zu Heizquellen.
- Halten Sie die Fernbedienung von magnetischen Feldern fern, da diese die Funktion beeinträchtigen könnten.

2.7 Entsorgung

- Entsorgen Sie die Batterien gemäß den lokalen gesetzlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Werfen Sie die Fernbedienung nicht in den Hausmüll. Sie muss ordnungsgemäß entsorgt oder recycelt werden.
- Wenden Sie sich an Ihre örtlichen Recyclingstellen für Informationen zur Entsorgung von Elektronikgeräten.

---

3. Technische Daten

- **Modellnummer**: AA59-00603A / BN59-01175N
- **Kompatibilität**: Samsung LED LCD TV
- **Batterietyp**: 2 x AA oder AAA (je nach Version)
- **Frequenzbereich**: Infrarot (IR)
- **Reichweite**: Bis zu 10 Meter (abhängig von den Umgebungsbedingungen)

---

4. Kontaktinformationen

Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Ihren Fachhändler.
