

Guía de soporte técnico

<p>El producto no carga.</p>	<p>Si se produce un error en el robot Roomba durante la carga, el indicador de fallo parpadeará y escuchará un mensaje de error sonoro. Compruebe los contactos de carga del robot y la Home Base para asegurarse de que están limpios y libres de restos.</p>
------------------------------	--