

Español

¿Cómo mejorar la precisión de la traducción?

1. Asegúrese de seleccionar no solo el idioma correcto, sino también el acento adecuado;
2. Verifique que lleva los auriculares correctamente. El micrófono debe apuntar hacia su boca;
3. Al utilizar el modo Escuchar y Reproducir, asegúrese de colocar el teléfono cerca del parlante;
4. Si sus conversaciones incluyen frecuentemente terminología especializada, utilice la función "Glosario personalizado".

Error al Conectar Auriculares

1. Verifique que Bluetooth esté habilitado en las configuraciones de sistema de su teléfono;
2. Verifique que los auriculares estén cargados. De no ser así, cárguelos primero;
3. Verifique que los auriculares no estén conectados a otro dispositivo. De ser así, desconéctelos de dicho dispositivo;
4. Si los pasos anteriores no resuelven el problema, intente restaurar los auriculares:

- 1) Coloque ambos auriculares en el estuche de carga;
- 2) Cierre el estuche de carga y vuelva a abrirlo después de 10 segundos;
- 3) Con el estuche de carga abierto, mantenga presionado el botón de emparejamiento durante 2 segundos hasta que la luz indicadora del auricular comience a parpadear. Configure el Bluetooth de su teléfono para emparejar y conectar.

Si tiene cualquier otro problema durante el uso del producto, comuníquese con nosotros:

Página web oficial: www.timekettle.co
de Atención al Cliente: support@timekettle.co
Información de Contacto: (+86) 400-8088242 (中文)
+1 (833) 491-1328 (English/Español)
Fabricante: Shenzhen Timekettle Technology Co., Ltd.
Dirección: Edificio A#612, Parque Científico Minqi,
No. 65 de Camino Lishan, Comunidad
Pingshan, Calle Taoyuan, Distrito Nanshan,
Shenzhen

Información de Seguridad

Lea cuidadosamente la siguiente información de seguridad antes de utilizar el producto.

1. No utilice métodos de carga no recomendados/no oficiales, pues podría causar incendios, explosiones u otros peligros;
2. Evite dejar caer, quemar, aplastar o sumergir el producto en líquidos, esto causará daños en el aparato;
3. No exponga el producto a altas temperaturas ni lo coloque cerca de aparatos que generen calor, tales como hornos o microondas;
4. Utilice este producto dentro de un rango de temperatura entre 0 °C y 35 °C (32 °F y 95 °F), y almacénelo dentro de un rango de temperatura entre -10 °C y 45 °C (14 °F y 113 °F). Temperaturas excesivamente altas o bajas pueden resultar en fallos del dispositivo;
5. Timekettle no será responsable por problemas en la calidad, fallos del equipo, o accidentes de seguridad causados por el uso de accesorios que no hayan sido oficialmente autorizados.