

Montar é Fácil



Sequência de Montagem

1. Coloque a base **2** em uma superfície plana.
2. Monte primeiramente o pedestal **1** encaixando a haste na base **2**, até que fique perfeitamente fixa.
3. Encaixe a coluna cromada na haste da base e utilize a rosca de regulagem de altura para fixá-la na posição desejada.
4. Encaixe o corpo motor **3** na coluna cromada e rosqueie a borboleta para sua fixação.
5. Para montar a grade traseira e a hélice, posicione os dois furos laterais **4** da grade traseira **5** nos pinos-guias **6** e empurre a mesma primeiramente a partir da trava inferior, seguindo pelas travas superiores até que todas fiquem totalmente encaixadas. Os pinos-guias servem somente para posicionar corretamente a grade para seu encaixe.
6. Encaixe a hélice **7** e o botão da hélice **8** no eixo do motor **9** e rosqueie este último no sentido anti-horário conforme indicado na própria peça, até que fique bem fixa.
7. Posicione a grade dianteira **10**, alinhando as presilhas de encaixe na grade traseira. Encaixe-as. A marca **Mondial** deverá ficar na posição de leitura (horizontal).

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

1. Leia atentamente todas as instruções contidas neste manual antes de utilizar o produto.
2. Verifique se a tensão elétrica do aparelho é a mesma de sua rede elétrica local.
3. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica quando este for receber qualquer tipo de reparo ou manutenção.
4. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica se o produto não estiver em uso ou quando for limpá-lo.
5. Se o cordão de alimentação estiver danificado, deverá ser substituído pelo fabricante ou procure um posto de **Assistência Técnica Autorizada Mondial** afim de evitar riscos.
6. Não introduza quaisquer objetos estranhos à função do produto, principalmente quando este estiver em funcionamento, evitando acidentes.
7. Nunca deixe o produto ligado sem vigilância.
8. Não permita que crianças, ou pessoas que desconheçam as instruções de uso, utilizem o produto.
9. Para melhor conservação, mantenha o produto bem armazenado e limpo, em ambiente protegido das intempéries (chuva, umidade, raios solares, etc.).
10. Limpe o produto com um pano limpo e umedecido com água e sabão neutro.
11. Este produto é recomendado para uso doméstico.
12. A manutenção ou reparo do produto deve ser realizada somente pela **Assistência Técnica Autorizada Mondial**.
13. Nunca use o produto se o cordão elétrico ou plugue estiver danificado. A aquisição, bem como a substituição do cordão elétrico ou plugue, deverá ser feita na **Assistência Técnica Autorizada Mondial**, a fim de evitar riscos.
14. A fiação fixa para instalação desses aparelhos deve ser composta de fios de cobre 1,5mm² no mínimo.
15. Este produto possui protetor térmico, que protege o motor em caso de funcionamento anormal ou variação de tensão. Caso o ventilador comece a desligar automaticamente, deve ser desinstalado da fiação fixa e encaminhado para a **Assistência Técnica Autorizada Mondial**.

ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não brinquem com o aparelho.

Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá ser atualizado, apresentando pequenas alterações sem prévio aviso. Imagens meramente ilustrativas.