

Guía de soporte técnico

<p>El sonido está distorsionado/ Se escuchan ruidos/El sonido se corta.</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Baje el volumen del producto y del dispositivo Bluetooth. Mantenga el producto alejado de dispositivos que emitan ondas de radio, como microondas y routers inalámbricos.2. Mantenga este producto lejos de televisores, radios y otros dispositivos con sintonizadores integrados. Estos dispositivos también pueden resultar afectados por el producto.3. Desactive la configuración del ecualizador del dispositivo Bluetooth. Retire los obstáculos entre el producto y el dispositivo Bluetooth, y acérquelos entre sí.4. Desactive el códec aptX en la configuración del dispositivo Bluetooth y, a continuación, establezca la conexión.
---	---