

**GOLDMAN**

SERVICE

**BEDIENUNGS-
ANLEITUNG**

(DE) Tauchsieder

Das Produkt beinhaltet:

- 1 Tauchsieder
- 1 Bedienungsanleitung
- 1 Aufbewahrungsbox

Merkmale:

- Material: Edelstahl und Kunststoff
- Gewicht des Artikels: 0,650 kg
- Spannung: 220-230 V
- Leistung: Verfügbar 1500 W / 2000 W
- Kabellänge: 1,4 m
- Länge des Widerstands: 41 cm
- Spiralgrösse: 10,5 x 6 cm

Liebe Kundin, lieber Kunde,

Vielen Dank für den Kauf des Tauchsieders von GOLDMAN SERVICE, einem Qualitätsprodukt. Lesen Sie diese Anleitung aufmerksam durch, um das Gerät optimal zu nutzen und Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch zu vermeiden. Bewahren Sie die Anleitung sicher auf und geben Sie sie bei Weitergabe des Geräts an Dritte weiter, idealerweise in der mitgelieferten praktischen Box..

VORGESEHENER ANWENDUNGSBEREICH

Das Gerät dient dem Erhitzen von Wasser und darf keinesfalls in Schwimmbädern oder Badewannen verwendet werden! Dickere Flüssigkeiten oder andere Anwendungen können zu Schäden führen und Unfallrisiken bergen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden durch unsachgemäße Verwendung und lehnt jegliche Haftung ab.

Bereiche der Anwendung:

- **Bauwesen:**
 - Herstellung von Betonprüfkörpern.
 - Auftauen von Eis in Fässern, Tanks, Teichen oder speziellen Outdoor-Behältern.
- **Industrie:**
 - Aufrechterhaltung der Temperatur in Tanks mit speziellen Formen.
 - Heißsterilisation von Säften.
- **Labore:**
 - Förderung von Prozessen bei der Mischung viskoser Flüssigkeiten, um die Fließfähigkeit in bestimmten Schaltungen zu erhöhen.
- **Bäckerei/Gastronomie/Hotelgewerbe:**
 - Warmhalten von Flüssigkeiten.
- **Gartenbau:**
 - Erzeugung von Feuchtigkeit in sehr trockenen Räumen, wie Gewächshäusern, Anzuchtbetten oder Gärtnereien.

ZU IHRER SICHERHEIT

⚠ ACHTUNG: Dieses Produkt ist nicht für Schwimmbäder, Badezimmer oder Whirlpools geeignet! Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann zu elektrischem Schlag, Brand und/oder schweren Verletzungen/Verbrennungen führen!

Tauchsieder, Behälter und Wasser werden während des Betriebs heiß und bleiben auch nach dem Abschalten heiß. Arbeiten Sie daher mit Vorsicht. Berühren Sie nur den Griff. Berühren Sie niemals das zu erhitzende Wasser oder die Heizelemente während der Heizstab in Betrieb ist.

- Kinder vom Gerät und dem Netzkabel fernhalten.
- Personen ohne ausreichendes Wissen oder Erfahrung im Umgang mit dem Gerät dürfen es nur unter Aufsicht oder Anweisung einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person nutzen.
- Das Gerät ausschließlich an eine vorschriftsmäßig installierte, ordnungsgemäß geerdete Steckdose anschließen. Die Netzspannung muss der auf dem Griff angegebenen Spannung entsprechen. Nur an Wechselstrom anschließen.
- Vergewissern, dass das Anschlusskabel nicht mit heißen Geräteteilen in Kontakt kommt; Kabel und Griff sind nicht für das Eintauchen in Wasser konzipiert.

- Externe Zeitschaltuhren oder separate Fernbedienungssysteme niemals verwenden.
- Das Heizgerät während des Betriebs niemals unbeaufsichtigt lassen.
- Das Gerät nach jedem Gebrauch und vor dem Entfernen aus der Flüssigkeit abziehen.
- Bei sichtbaren Schäden am Gerät oder am Anschlusskabel das Heizgerät keinesfalls verwenden.
- Auch nach dem Abziehen des Steckers bleibt der Tauchsieder heiß und sollte nicht auf brennbaren oder empfindlichen Oberflächen abgelegt werden. Vor der Lagerung des Heizstabes diesen abkühlen lassen.
- Das Gerät entspricht den einschlägigen Sicherheitsnormen. Reparaturen dürfen nur von autorisierten Fachbetrieben oder unserem Werkkundendienst durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer darstellen.

INBETRIEBNAHME DER EINHEIT

WICHTIG:

- Tauchen Sie den Tauchsieder vor Gebrauch immer ins Wasser und nehmen Sie ihn erst 15 Sekunden nach dem Ziehen des Netzsteckers aus dem Wasser.
- Decken Sie die Heizelemente beim Heizen immer mit Wasser ab, da sie sonst beschädigt werden. Weist der Tauchsieder eine dunkle oder bläuliche Farbe auf, besteht kein Rückgaberecht. Der Tauchsieder lief dann ohne oder mit sehr wenig Wasser. Verwenden Sie nur Wasser, keine anderen Flüssigkeiten.

1. Nutzen Sie ausschließlich hitzebeständige Behälter.
2. Platzieren Sie den Behälter auf einer wärmeisolierenden Oberfläche und füllen Sie ihn mit Wasser.
3. Kochen Sie den Tauchsieder vor der ersten Verwendung und nach dem Entkalken einmal in sauberem Wasser aus, welches nicht weiterverwendet werden soll.
4. Tauchen Sie den Wasserkocher ins Wasser und achten Sie darauf, dass Griff und Kabel nicht mit der Flüssigkeit in Berührung kommen.
5. Schalten Sie das Gerät ein; nach Erreichen der Flüssigkeitstemperatur ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

REINIGUNG UND PFLEGE

WARNUNG: Verletzungs- und Verbrennungsgefahr!

Vor der Reinigung immer den Netzstecker ziehen und das Gerät abkühlen lassen. Eine spezielle Reinigung und Pflege ist nicht erforderlich. Griff und Heizspirale können bei Bedarf mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.

Entkalkung

Je nach Wasserhärte können sich Kalkablagerungen auf der Heizspirale bilden. Regelmäßiges Entkalken mit Essigwasser oder einem handelsüblichen Entkalker spart Energie, sichert die volle Leistung des Tauchsieders und verlängert die Lebensdauer. Starke Verkalkung kann zu Überhitzung führen, und solche Schäden sind von der Gewährleistung ausgeschlossen. Daher regelmäßig entkalken.

GARANTIE

Sehr geehrter Kunde,

Die meisten Reklamationen entstehen leider durch unsachgemäße Nutzung und könnten vermieden werden, wenn der Artikel ordnungsgemäß verwendet und gepflegt wird. Unsere Produkte werden sorgfältig hergestellt. Beachten Sie bitte folgende Schritte, wenn Sie Zweifel haben oder einen Defekt feststellen:

1. Kontaktieren Sie uns bei Problemen unter info@goldmanservice.com.
2. Wir informieren Sie über den Umgang mit Ihrem Gerät. Beachten Sie, dass die Garantie auf Mängelbeseitigung oder Ersatz beschränkt ist. Andere Ansprüche sind ausgeschlossen.
3. Gewährleistung erlischt bei gewerblicher Nutzung durch unsachgemäßen Gebrauch, Gewalt, nicht autorisierte Reparaturversuche oder Schäden nach dem Kauf. Garantiezeit verlängert sich nicht durch Weiterverkauf, Reparatur oder Austausch.

Gemäß dem Gesetz darf dieses Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Geben Sie es bitte unentgeltlich bei einer kommunalen Sammelstelle (z. B. "Grüner Punkt") für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten ab. Informationen zu Entsorgungsmöglichkeiten erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde oder Ihrem Rathaus. (WEEE-Reg.-Nr. DE 71972908)

GOLDMAN SERVICE TRADING SL, B72425952, ES-29002 MALAGA – www.goldmanservice.com