

dreamGEAR[®]

GAMER 

User guide
Guide de l'utilisateur
Guía de usuario

www.dreamgear.com

ENGLISH

Includes

Gamer V and user guide

Button functions

- **ON/OFF switch** – Turns the device “ON” and “OFF”.
- The **+** (**plus**) and **-** (**minus**) let you adjust the volume. These are located on the top right of the system.
- **Directional pad** – Allows you to move your character during gameplay. (Use may vary between games)
- **A and B Button** – Your main buttons during gameplay. (Use may vary between games)
- **Reset button** – Resets the games and brings you back to the main menu.
- **Start button** – Starts the game and also serves as an action or pause button during gameplay. (Use may vary between games)

How to use

1. Unscrew the battery compartment cover on the back of the system.
2. Insert 3 AAA batteries (not included).
3. Screw the battery compartment cover back on.
4. Move the switch located on the top left of the system from “OFF” to “ON” to turn on the system.

NOTE: A red LED located below the power icon on the front of the system will light up when the system is “ON”.

5. Enjoy playing for hours!

NOTE: When not in use, turn your Gamer V off to conserve batteries.

Battery information

Leakage of battery acid can cause personal injury as well as damage to your controller. If battery leakage occurs, thoroughly wash the affected skin and clothes. Keep battery acid away from your eyes and mouth. Leaking batteries may make popping sounds.

To avoid battery leakage

- Batteries should be installed and replaced only by an adult.
- Do not mix used and new batteries (replace all batteries at the same time).
- Do not mix different brands of batteries.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel cadmium) batteries.
- Do not leave batteries in the product for long periods of non-use.
- Remove batteries and store them in a cool, dry place when not in use.
- Remove depleted batteries from the unit.
- Do not put the batteries in backwards. Make sure that the positive (+) and negative (-) ends are facing in the correct direction. Insert the negative end first.
- Do not use damaged, deformed or leaking batteries.
- Do not short circuit battery terminals.
- Dispose batteries only at the government approved recycling facilities in your area.
- Tampering with the product can result in damage to your product, void of warranty and could cause injuries.

Important safety precautions

- Do not attempt to disassemble product.
- Store and operate between 32°F – 113°F.
- Do not allow this product to come in contact with liquids.

- Do not place this product near a heat source or flame.
- Do not throw or shake.
- Do not operate if it has been subjected to shock or damage.
- Use soft cloth to clean the exterior. Do not use harsh chemicals or strong cleaning solvents.
- Tampering with the product can result in damage to your product, void of warranty, and could cause injuries.

FCC information

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B Digital Device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This equipment may not cause harmful interference.
2. This equipment must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Modifications not authorized by the manufacturer may void the user's authority to operate this device. This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Warranty information

All dreamGEAR/i.Sound products come with a limited warranty and have been subjected to a thorough series of tests to ensure the highest level of dependability and compatibility. It is unlikely that you will experience any problem, but if a defect should become apparent during the use of this product, dreamGEAR warrants to the original consumer purchaser that this product will be free from defects in material and workmanship for a period of 120 days from the date of your original purchase. If a defect covered by this warranty occurs, dreamGEAR, at its option, will repair or replace the product purchased at no charge or refund the original purchase price. If a replacement is necessary and your product is no longer available, a comparable product may be substituted at the sole discretion of dreamGEAR.

This warranty does not cover normal wear and tear, abusive use or misuse, modification, tampering or by any other cause not related to either materials or workmanship. This warranty does not apply to products used for any industrial, professional or commercial purposes.

Service information

For service on any defective product under the 120-day warranty policy, please contact Consumer Support to obtain a Return Authorization Number. dreamGEAR reserves the right to require the return of the defective product and proof of purchase.

NOTE: dreamGEAR will not process any defective claims without a Return Authorization Number.

Consumer support hotline

877-999-DREAM (3732) (U.S. and Canada only)
or 310-222-1045 (International)

Consumer support email

support@dreamgear.com

Websites

www.dreamgear.com

Save a tree, register online

dreamGEAR/i.Sound is making the eco-friendly choice to have all products registered online. This saves the printing of physical paper registration cards. All the information you need to register your recent dreamGEAR/i.Sound purchase is available at: **www.dreamgear.com/product-registration**

FRANÇAIS

Inclus

Gamer V et guide de l'utilisateur

Fonctions des boutons

- **Commutateur ON/OFF** – Met le dispositif en marche et arrêt.
- Le **+** (**plus**) et **-** (**moins**) vous laisse ajuster le volume. Ceux-ci sont situés sur le côté haut et droite du système.
- **Manette de direction** – Vous permet de bouger votre personnage durant le temps de jeu. (L'utilisation peut varier entre les jeux)
- **Bouton A et B** – Votre boutons principal durant le temps de jeu. (L'utilisation peut varier entre les jeux)
- **Bouton RESET** – Réinitialise les jeux et vous ramène au menu principal.
- **Bouton START** – Débute le jeu et sert aussi de bouton d'action durant le temps de jeu. (L'utilisation peut varier entre les jeux)

Comment utiliser

1. Dévissez le couvercle du compartiment à piles à l'arrière du système.
2. Insérez 3 piles AAA (non incluent).
3. Revissez le couvercle du compartiment à piles.
4. Bougez le commutateur situé sur le côté haut et gauche du système de "OFF" à "ON" pour mettre en marche le système.

REMARQUE: Un indicateur DEL rouge situé sous l'icône power à l'avant du système s'allumera lorsque le système est à "ON".

5. Amusez-vous pendant des heures!

REMARQUE: Lorsqu'il n'est pas utilisé, éteignez votre Gamer V pour conserver les piles.

Informations sur les piles

L'écoulement d'acide à batterie peut causer des dommages corporels ainsi qu'endommager votre manette. Avenant l'écoulement de la batterie, nettoyez bien la peau affectée et les vêtements. Gardez l'acide à batterie éloignée des yeux et de la bouche. Une batterie qui coule peut émettre des sons tels que des claquements.

Pour éviter l'écoulement d'une pile

- Les piles ne doivent être installées et remplacées que par un adulte.
- Ne mélangez pas des piles usagées aux piles neuves (remplacez toutes les piles à la fois).
- Ne mélangez pas différentes marques de piles.
- Ne mélangez pas des piles alcalines, standard (carbone-zinc) avec des piles rechargeables (nickel-cadmium).
- Ne laissez pas les piles dans la manette pendant de longues périodes de non utilisation.
- Enlevez les piles et les ranger dans un endroit frais et sec lorsqu'elles ne sont pas utilisées.
- Ne laissez pas des piles usées dans l'unité.
- N'insérez pas la batterie à l'envers. Assurez-vous que les embouts positif (+) et négatif (-) sont dans la bonne direction. Insérez d'abord le négatif.
- N'utilisez pas de batterie endommagée, déformée ou qui coule.
- Ne court-circuitez pas les bornes d'une pile.
- Jetez les piles uniquement dans les installations de recyclage approuvées par les autorités locales.
- Toute modification non autorisée du produit risque de l'endommager, annule la garantie, et pourrait causer

des blessures.

Information de la FCC

Cet équipement a été testé et se conforme aux limites pour un dispositif digital de Classe B, selon la partie 15 des réglementations du FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nocives d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de fréquence par radio et, s'il n'est pas installé et utilisé selon les directives, peut causer une interférence nocive aux communications par radio. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'une interférence ne prendra pas place dans une installation particulière.

Si cet appareil produit des interférences nuisibles sur la réception de la radio ou de la télévision, ce que vous pouvez facilement constater en l'éteignant et en le rallumant, nous vous incitons fortement à prendre l'une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorientez ou resituez l'antenne de réception.
- Eloigner davantage le récepteur de l'appareil.
- Brancher l'équipement dans une prise de courant d'un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Contactez votre revendeur ou un technicien radio/TV qualifié.

Cet appareil est conforme aux dispositions de la section 15 de la réglementation de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

- 1.** Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles.
- 2.** Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, même celles pouvant perturber son fonctionnement.

Toute modification qui ne serait pas expressément autorisée par le fabricant peut annuler la permission accordée à l'utilisateur de s'en servir. Cet appareil est conforme aux limites d'exposition au rayonnement RF établies par la FCC pour un environnement non contrôlé. Cet émetteur ne doit pas être placé ou utilisé conjointement avec une autre antenne ou émetteur.

Informations sur la garantie

Tous les produits dreamGEAR/i.Sound offrent une garantie limitée et ont été soumis à toute une série de tests pour assurer un plus haut niveau de fiabilité et de compatibilité. Dans le cas, peu probable, d'avoir un problème, l'appareil tombe en panne, dreamGEAR garantit à l'acheteur initial que cet appareil est exempt de défauts de matériaux et de fabrication pendant une période de 120 jours à compter de la date d'achat initial. Si une défaillance couverte par cette garantie se produit, dreamGEAR, à sa discrétion, répare ou remplace gratuitement l'appareil acheté ou vous rembourse le montant du prix d'achat. Si un remplacement est nécessaire mais le produit n'est plus disponible, un appareil comparable, à la seule discrétion de dreamGEAR, sera fourni.

Cette garantie ne couvre pas les défaillances dues à l'usure normale, usage abusif, mauvaise utilisation, modification, altération ou toute autre cause sans rapport avec les matériaux ou la fabrication. Cette garantie ne s'applique pas aux produits utilisés à des fins industrielles, professionnelles ou commerciales.

Informations sur les services

Pour toute réparation d'un produit défectueux couvert par une garantie de 120 jours, contactez le Service à la clientèle pour

obtenir un numéro d'autorisation de retour. dreamGEAR se réserve le droit d'exiger le retour du produit défectueux et une preuve d'achat.

REMARQUE: dreamGEAR ne satisfait aucune demande de réparation sans numéro d'autorisation de retour.

Ligne d'assistance à la clientèle

877-999-DREAM (3732) (USA et Canada seulement)

ou 310-222-1045 (International)

Email assistance à la clientèle

support@dreamgear.com

Sites web

www.dreamgear.com

Sauvez un arbre, inscrivez-vous en ligne

dreamGEAR/i.Sound fait un choix écologique en exigeant que tous ses produits soient enregistrés en ligne. Ainsi plus de cartes d'enregistrement en papier, donc plus de sauvegarde de ressources naturelles. Toutes les informations nécessaires à l'enregistrement de votre achat récent dreamGEAR/i.Sound est disponible sur: **www.dreamgear.com/product-registration**

ESPAÑOL

Incluye

Gamer V y guía de usuario

Botones y funciones

- **Interruptor de encendido (ON/OFF)** – Enciende y apaga el dispositivo.
- El **+** (**más**) y el **-** (**menos**) le permiten ajustar el volumen. Se encuentran en la parte superior derecha de la unidad.
- **Control direccional** – Le permite controlar el movimiento del carácter durante el juego. (Su uso puede variar de un juego a otro)
- **Botón A y botón B**– Es el botón principal durante el juego. (Su uso puede variar de un juego a otro)
- **Botón RESET** – Reinicia el juego y le presenta el menú principal.
- **Botón START** – Inicia el juego y también sirve como botón de acción durante el juego. (Su uso puede variar de un juego a otro)

Cómo utilizar

1. Abra la tapa del compartimiento de las pilas en la parte trasera de la unidad.
2. Coloque 3 pilas tamaño AAA (no incluidas).
3. Atornille la tapa del compartimiento de las pilas de nuevo en su sitio.
4. Mueva el interruptor situado en la parte superior izquierda del sistema de "OFF" a "ON" para encender el sistema.

NOTA: El LED rojo situado debajo del icono power en la parte frontal de la unidad se iluminará cuando el sistema esté encendido.

5. ¡Disfrute de horas de juego!

NOTA: Cuando no lo use, apague su Gamer V para conservar la carga de las pilas.

Información sobre las baterías

Las filtraciones de ácido de las baterías pueden causar lesiones personales y daños al controlador. En caso de filtraciones de la batería, lave muy bien la zona del cuerpo afectada y la ropa. Mantenga el ácido de la batería alejado de los ojos y la boca. Las baterías con filtraciones pueden generar ligeros sonidos de estallidos.

Para evitar filtraciones de la batería:

- Las baterías deben ser instaladas y reemplazadas por adultos únicamente.
- No mezcle baterías nuevas con baterías usadas (reemplace todas las baterías a la vez).
- No mezcle diferentes marcas de baterías.
- No mezcle pilas alcalinas, estándar (de zinc-carbono) o recargables (de níquel cadmio).
- No deje las pilas puestas durante períodos prolongados de inactividad del producto.
- Retire las pilas y guárdelas en un lugar fresco y seco mientras no las utiliza.
- Retire las baterías agotadas de la unidad.
- No coloque las pilas al revés. Asegúrese de que los extremos positivo (+) y negativo (-) estén orientados en la posición correcta. Inserte primero el extremo negativo.
- No utilice pilas dañadas, deformadas o con filtraciones.
- No ponga los terminales de la batería en cortocircuito.
- Deseche las pilas gastadas solo en los centros de reciclado zonales aprobados por el gobierno.

- Cualquier alteración del producto le podría causar daños al producto, invalidar la garantía y provocar lesiones.

Información FCC

Este equipo ha sido verificado y cumple con los límites para dispositivos digitales de Clase B, siguiendo la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este equipo genera, usa y puede radiar energía de radiofrecuencia, y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias molestas en las comunicaciones radio. Sin embargo, no hay garantías de que tales interferencias no ocurrirán en una instalación particular.

Si este equipo causa interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se anima al usuario a intentar corregirlas mediante una de las siguientes medidas:

- Cambiar de orientación o de ubicación la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma en un circuito diferente al que esté conectado el receptor.
- Consultar al vendedor o un técnico experto en radio y televisión.

Este equipo cumple con el Artículo 15 de la normativa de FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- 1.** Este equipo puede no causar interferencias perniciosas.
- 2.** Este equipo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo aquellas interferencias que puedan ocasionar un funcionamiento no deseado.

Las modificaciones no autorizadas por el fabricante puede

anular la autoridad del usuario para operar este dispositivo. Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación FCC RF establecidos para un entorno incontrolado. Este transmisor no debe colocarse u operarse conjuntamente con cualquier otra antena o transmisor.

Información sobre la garantía

Todos los productos dreamGEAR/i.Sound incluyen una garantía limitada y han sido sometidos a una serie minuciosa de pruebas para asegurar el nivel más alto de confiabilidad y compatibilidad. Es poco probable que experimente algún problema, pero si existiese algún defecto evidente durante el uso de este producto, dreamGEAR garantiza al comprador original que este producto estará libre de defectos de materiales y de mano de obra por un período de 120 días a partir de la fecha de su compra original. En caso de que exista un defecto bajo esta garantía, dreamGEAR, según su criterio, reparará o reemplazará el producto adquirido sin cargo o reembolsará el precio de compra original. Si fuera necesario un reemplazo y su producto ya no está disponible, un producto similar puede sustituirlo a criterio exclusivo de dreamGEAR.

Esta garantía no cubre el desgaste normal, el uso abusivo o mal uso, modificación, alteración o por cualquier otra causa no relacionada con cualquiera de los materiales o la mano de obra. Esta garantía no es válida si se utilizan los productos para fines industriales, profesionales o comerciales.

Información de reparación

Para el servicio en cualquier producto defectuoso bajo la política de garantía de 120 días, contáctese con atención al consumidor para obtener un número de autorización de devolución. dreamGEAR se reserva el derecho de exigir la

devolución del producto defectuoso y un comprobante de compra. **NOTA:** dreamGEAR no procesará ninguna reclamación de productos defectuosos sin un Número de Autorización de Devolución.

Línea de atención al consumidor

877-999-DREAM (3732) (solo en EE.UU. y Canadá)
ó 310-222-1045 (desde el resto del mundo)

Correo electrónico de atención al consumidor

support@dreamgear.com

Sitios web

www.dreamgear.com

Salve un árbol, regístrese en línea

dreamGEAR/i.Sound hace una elección respetuosa con el medioambiente al hacer el registro de sus productos en línea. Esto ahorra la impresión de tarjetas de registro en papel físico. Toda la información que necesita para registrar su compra reciente dreamGEAR/i.Sound está disponible en:

www.dreamgear.com/product-registration

dreamGEAR[®]

www.dreamgear.com