

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMA	SOLUÇÃO
O vaporizador não está aquecendo	Confira se o produto está corretamente inserido na tomada.
	Verifique se há energia na tomada.
	Verifique se o botão de ligar foi pressionado.
O vaporizador não está produzindo vapor	Verifique o nível de água, e se a tampa do reservatório está bem encaixada.
	Pressione o botão de vapor com mais força.
	Segure o vaporizador na posição vertical.
Está derramando água do reservatório	Certifique-se que a água do reservatório não tenha ultrapassado o nível máximo.
	Certifique-se que a tampa de entrada de água do reservatório esteja corretamente fechada.
O vaporizador está produzindo um ruído muito elevado	Confira o nível de água. Se o reservatório estiver vazio ou com o nível muito baixo, adicione mais água, respeitando o limite máximo.
O vaporizador não está removendo amassados e vincos facilmente	Mantenha o vaporizador na posição vertical, aproximando mais a saída de vapor do tecido e o estique com um pouco mais de força.
Estou inseguro(a) sobre quando devo usar as escovas	Use uma das escovas quando desejar enconstar o vaporizador diretamente no tecido, no caso de vincos mais difíceis de serem tirados.
	Use as escovas quando for desamassar um tecido mais delicado, como seda; para reduzir o risco de pingos d'água durante aplicação de vapor.
Os acessórios de metal do vestuário estão começando a descolorir	Nunca aplique vapor diretamente sobre acessórios de metal.
	Use o vaporizador com cuidado, sempre ao redor das partes de metal do vestuário ou estofado.