

Gebrauchsanweisung – Crisp-Platte groß (Ø 30,5 cm)

1. Produktbeschreibung

Die Crisp-Platte ist speziell für die Verwendung in der Mikrowelle mit Crisp-Funktion konzipiert. Sie ermöglicht eine knusprige und gleichmäßige Zubereitung von Speisen wie Pizza, Pommes, Gebäck, Fisch und Fleisch.

Material: Hochwertiges, hitzebeständiges Metall mit Antihaftbeschichtung

Durchmesser: 30,5 cm

Einsatzbereich: Mikrowellen mit Crisp-Funktion

2. Anwendungshinweise

Vor der ersten Benutzung

Reinigen: Die Crisp-Platte mit warmem Wasser und einem milden Spülmittel abwaschen.

Trocknen: Mit einem weichen Tuch gründlich abtrocknen.

Verwendung in der Mikrowelle

Platte vorheizen (optional, für ein knusprigeres Ergebnis):

Legen Sie die Crisp-Platte für ca. 2 Minuten in die Mikrowelle und starten Sie die Crisp-Funktion.

Verwenden Sie geeignete Ofenhandschuhe, da die Platte heiß wird.

Lebensmittel auf die Crisp-Platte legen:

Verwenden Sie nur geeignete Lebensmittel wie Pizza, Brot, Pommes, Fleisch, Fisch, Gebäck usw.

Kein Metallbesteck oder scharfe Gegenstände verwenden, um die Beschichtung nicht zu beschädigen.

Zubereitung starten:

Wählen Sie das entsprechende Crisp-Programm Ihrer Mikrowelle.

Falls kein automatisches Programm vorhanden ist, starten Sie die Crisp-Funktion manuell und folgen Sie den empfohlenen Garzeiten.

Speisen entnehmen:

Nach Ende der Garzeit die Crisp-Platte mit Ofenhandschuhen aus der Mikrowelle nehmen.

Die heiße Platte auf eine hitzebeständige Unterlage stellen.

3. Reinigung und Pflege

✓ Handwäsche empfohlen: Nach jedem Gebrauch mit einem weichen Schwamm, warmem Wasser und mildem Spülmittel reinigen.

✓ Keine Scheuermittel oder scharfen Gegenstände verwenden, um die Antihaftbeschichtung nicht zu beschädigen.

✓ Nicht in die Spülmaschine geben, da dies die Beschichtung beschädigen könnte.

✓ Trocknen Sie die Platte sofort nach der Reinigung, um Korrosion zu vermeiden.

4. Sicherheitshinweise

- ⚠ Die Crisp-Platte kann sehr heiß werden – immer Ofenhandschuhe verwenden!
- ⚠ Nicht auf offene Flammen, Herdplatten oder in den Backofen legen!
- ⚠ Nicht mit Wasser abschrecken, solange die Platte noch heiß ist, um Materialschäden zu vermeiden.
- ⚠ Nur in Mikrowellen mit Crisp-Funktion verwenden – nicht für normale Mikrowellen ohne diese Funktion geeignet.

5. Häufige Fragen (FAQ)

1. Kann ich die Crisp-Platte auch in einer normalen Mikrowelle ohne Crisp-Funktion benutzen?
→ Nein, die Platte ist speziell für Mikrowellen mit Crisp-Funktion entwickelt. Eine normale Mikrowelle kann sie nicht ausreichend erhitzen.
2. Kann ich die Platte mit Öl oder Butter einfetten?
→ Ja, eine dünne Schicht Öl kann helfen, ein noch knusprigeres Ergebnis zu erzielen.
3. Warum wird meine Pizza nicht knusprig?
→ Prüfen Sie, ob die Crisp-Platte vorgeheizt wurde und ob die Crisp-Funktion richtig eingestellt ist.
4. Ist die Crisp-Platte spülmaschinenfest?
→ Nein, Handwäsche wird empfohlen, um die Antihaftbeschichtung zu schützen.

6. Technische Daten

Material: Speziell beschichtetes Metall

Durchmesser: 30,5 cm

Maximale Temperatur: Bis zu 220°C

Geeignet für: Mikrowellen mit Crisp-Funktion

□ Tipp: Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung auf, um sie bei Bedarf jederzeit nachlesen zu können.

Viel Spaß beim Zubereiten knuspriger Gerichte mit Ihrer Crisp-Platte! □□