

### **La spia continua ad accendersi e spegnersi.**

Molti ferri sono dotati di spia luminosa del termostato e di autospegnimento (Controlla che il tuo ferro abbia queste caratteristiche.). È normale che il termostato si accenda e si spenga. Indica se sta lavorando e se la piastra venga mantenuta sulla temperatura desiderata. Se l'autospegnimento lampeggia, è necessario disattivare la funzione di spegnimento automatico. Questo viene fatto agitando delicatamente il ferro che permetterà il riscaldamento.

### **La funzione "arresto automatico" è attivata. (In base al modello)**

Scuotere leggermente il ferro per rimetterlo in funzione, le spie dovrebbero iniziare a lampeggiare, quindi il ferro dovrebbe iniziare a scaldarsi.

**Istruzioni:** [https://www.youtube.com/watch?v=l\\_Gjuial2U](https://www.youtube.com/watch?v=l_Gjuial2U)