

STANLEY

Cuidado y Uso

¡Gracias por comprar un producto de Stanley! Lea la siguiente información antes de utilizar este producto. Si tiene alguna pregunta sobre estas instrucciones, comuníquese con nosotros para obtener más información. Puede enviar un correo electrónico a nuestro Departamento de Servicio al Cliente a info@stanley-pmi.com o, en América del Norte, llamar al 1-800-251-4535.

⚠ PELIGRO:

Tenga siempre cuidado al trabajar cerca de fuego y todo tipo de superficies calientes. El fuego y las superficies calientes pueden causar quemaduras y lesiones y provocar incendios en los alrededores.

⚠ ADVERTENCIA:

Las ollas y los mangos se pueden calentar mucho durante el uso y causar quemaduras. Tenga mucho cuidado y utilice una agarradera de olla o una manopla de horno.

Retire las tazas, cuencos o utensilios de plástico antes de calentar una olla. Si calienta una olla que contiene esos elementos, puede producir humo y gases. El plástico caliente puede causar además quemaduras o escaldaduras.

Verifique siempre que el mango esté totalmente extendido y bloqueado en la posición adecuada mientras cocina. Para extender y bloquear el mango, gírelo hacia fuera y sepárelo del cuerpo de la olla hasta que haga "click". Luego, presione el cierre deslizante del mango hacia el cuerpo de la olla para encajarlo. Si el mango no queda bien encajado podría caerse y causar derrames inesperados de contenido caliente y producir escaldaduras o quemaduras.

Saldrá vapor de los orificios de la tapa durante el uso. Durante la cocción, esos orificios deben dirigirse siempre en dirección contraria al mango, a los controles de la cocina y a usted. Si no lo hace así, puede provocarse quemaduras y escaldaduras.

Nunca caliente los productos a temperaturas extremas. Si lo hace, puede dañar la olla o producir escaldaduras y quemaduras inesperadas.

No llene excesivamente las ollas. El exceso de contenido puede producir derrames, escaldaduras y quemaduras.

Al colar, mantenga siempre la tapa en su lugar usando la parte de la tapa que no se calienta (lejos del área de colado). Si no se toma esta precaución con la tapa, puede producir derrames, escaldaduras y quemaduras.

Siempre deje que la unidad se enfríe antes de limpiarla o de manipularla. Manipular la olla cuando está caliente puede producir escaldaduras y quemaduras.

Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. Los líquidos calientes y el calor de la cocción pueden causar quemaduras.

Si su modelo tiene un cordón elástico:

- Tenga cuidado al estirar el cordón. El cordón podría rebotar y causar lesiones. Mantenga la cara y otras partes vulnerables del cuerpo fuera del alcance del posible rebote del cordón.
- El cordón se usa para sujetar los artículos. Si lo usa para otros fines podría producir lesiones personales o daños a la propiedad.

⚠ PRECAUCIÓN:

No use este producto en hornos de microondas ni en hornos convencionales. Si lo hace puede dañar los electrodomésticos.

No se recomienda cocinar en fuegos con llamas. Así es complicado controlar la temperatura. Esto puede provocar que las comidas queden mal preparadas y que las ollas se dañen. Si decide cocinar en fuegos con llamas, extreme las precauciones. No coloque la olla directamente sobre brasas ni la caliente con temperaturas extremas.

No deje que las llamas sobrepasen la parte inferior de la olla. Puede dañar la olla.

No ponga la olla al fuego sin contenido. Puede dañar la olla.

Si su modelo tiene un cordón elástico, no estire el cordón más allá del 50 % de la longitud en reposo. Si lo estira demasiado, puede dañar el cordón.

Cuidado y Uso:

Lave bien todos los componentes antes del primer uso.

Todos los componentes son aptos para lavavajillas.

El lavavajillas puede envejecer el aspecto de su artículo de forma más rápida que el lavado a mano. Si es importante para usted preservar el acabado de la pintura o el diseño artístico del artículo, le recomendamos lavarlo a mano.

No use detergentes para lavavajillas que contengan altos niveles de cloro o bromuro.

Para quitar las manchas difíciles, deje el artículo en remojo toda la noche en una solución de agua caliente y bicarbonato de sodio.

No está diseñado para el almacenamiento prolongado de alimentos y líquidos.

Garantía: Los productos Stanley® están garantizados contra cualquier defecto de mano de obra o materiales. Esta garantía no cubre las piezas componentes ni las averías por alteraciones, por uso indebido o por accidente.

Si tiene preguntas relacionadas con este producto, llame a nuestro departamento de servicio de atención al cliente en el 1-800-251-4535. Recuerde: no devuelva el producto a la tienda.

Stanley® es una marca registrada de:
Stanley®, una marca de PMI.
www.stanley-pmi.com

STANLEY

Care & Use

Thank you for purchasing a Stanley® product! Please read the following information before using this product. If you have any questions regarding these instructions, please contact us for further explanation. You can email our customer service department at info@stanley-pmi.com or, in North America, call 1-800-251-4535.

⚠ DANGER:

Always use caution around fire and all hot surfaces. Fire and hot surfaces can burn and injure and can ignite fires to their surroundings.

⚠ WARNING:

Pots and handles can become extremely hot during use, leading to burns. Exercise caution, and use a pot holder or oven mitt.

Remove plastic cups, bowls or utensils before heating pot. Heating a pot with these items in place can lead to smoke and fumes. Hot plastic can also burn or scald.

Always ensure handle is fully extended and locked in place while cooking. To extend and lock handle in place, rotate handle away from pot body until an audible "click" into place is heard. Then push handle slider lock toward pot body to lock into place. If handle is not locked in place it may collapse, leading to unexpected spills of hot contents and scalds or burns.

Steam will vent through holes in the lid during use. Always point the holes away from handle, stove controls, and yourself while cooking. Failure to do so can result in burns and scalding.

Never heat to extreme temperatures. Doing so can damage your pot or cause unexpected scalds and burns.

Do not overfill pots. Overfilling can lead to spills, scalding and burning.

Always hold lid securely in place using a cool portion of the lid (away from the straining area) when straining. Unsecured lids can lead to spills, scalding and burning.

Always allow unit to cool before cleaning or handling. Handling pot when hot can lead to scalds and burns.

Keep out of reach of children. Hot liquids and cooking heat can cause burns.

If your model has an elastic cord:

- Use caution when stretching the cord. The cord could rebound and potentially cause injury. Keep face and other vulnerable body parts away from the potential cord rebound path.
- Cord is intended to be used to secure set together. Using it for other purposes could lead to personal injury or property damage.

⚠ CAUTION:

Not for use with microwave ovens or conventional ovens. Doing so can damage appliances.

Cooking over open camp fire flame is not recommended. Temperature control is difficult. This can lead to poorly prepared food and damaged pots. If you choose to cook over an open camp fire, use extreme caution. Do not place pot directly on hot coals or heat to extreme temperatures.

Never allow flames to extend beyond the bottom of pot. Doing so can damage your pot.

Do not allow pots to boil dry. Doing so can damage your pot.

If your model has an elastic cord, do not stretch the cord beyond 50% of un-stretched length. Overstretching the cord can damage the cord.

Care & Use:

Wash all components thoroughly before first use.

All components are dishwasher safe.

Dishwashing may age the appearance of your item faster than hand washing. If preserving the finish of any paint and artwork on your item is important to you, we recommend hand washing.

Do not use dishwashing detergents that contain high levels of chlorine or bromide.

To remove stubborn stains soak overnight with a solution of warm water and baking soda.

Not intended for prolonged storage of food and liquids.

Guarantee: Stanley® products are warranted to be free from any defect in workmanship or materials. This warranty does not cover component parts or malfunction due to alteration, misuse, or accident.

If you have any questions regarding this or any other Stanley® product, please call our customer service department at 1-800-251-4535. Please note: do not return product to retailer.

Stanley® is a registered trademark of:
Stanley®, A Brand of PMI
www.stanley-pmi.com

STANLEY®

Care and Use

Uso y Cuidado

Entretien et Utilisation

Pflege und Gebrauch

Manutenção e Utilização

Uso e Pulizia

Onderhoud en Gebruik

Правила Ипользования

保養與使用

保养和使用

取り扱いおよび使用方法

관리 및 사용

STANLEY®

Care and Use

Uso y Cuidado

Entretien et Utilisation

Pflege und Gebrauch

Manutenção e Utilização

Uso e Pulizia

Onderhoud en Gebruik

Правила Ипользования

保養與使用

保养和使用

取り扱いおよび使用方法

관리 및 사용