

Bedienungsanleitung für das Sieb

Bedienungsanleitung für das BaByliss C459E Haarsieb

BaByliss®

C459E Haarsieb



Benutzerhandbuch

Lesen Sie zuerst die Sicherheitshinweise. **WARNUNG!** Achten Sie darauf, dass die heiße Oberfläche des Geräts nicht in direkten Kontakt mit der Haut kommt, insbesondere mit Augen, Ohren, Gesicht und Hals.

WARNUNG! Berühren Sie nicht den heißen Lauf oder die Metallteile des Geräts, solange diese heiß sind.

Schalteraktivierungskontrolle

WICHTIG! Dieses Gerät verfügt über eine verzögerte Aktivierungssteuerung. Unmittelbar nach dem Einschalten des Geräts können Sie die Temperatureinstellungen anpassen. Nach 5 Sekunden Einschalten des Geräts werden die Temperaturtasten automatisch gesperrt. Um die Heizeinstellungen anzupassen, halten Sie die Taste „+/-“ gedrückt.

•-Taste für 1-2 Sekunden. Dadurch wird der Sperrmodus deaktiviert und die Einstellungen können geändert werden.

Um das Gerät im Sperrmodus auszuschalten, halten Sie die mit gekennzeichnete Taste gedrückt, bis sich das Gerät ausschaltet.

WIE BENUTZT MAN

- Stellen Sie sicher, dass das Haar trocken und durchgekämmt ist, um etwaige Verfilzungen zu entfernen. Teilen Sie das Haar in Abschnitte auf, die zum Stylen bereit sind.
- Halten Sie die mit „ “ gekennzeichnete Taste 1–2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Die Digitalanzeige beginnt zu blinken und das Gerät beginnt automatisch mit dem Aufheizen.
- Drücken Sie die „+/-“-Taste, um eine für Ihren Haartyp geeignete Wärmeeinstellung auszuwählen. Die Digitalanzeige blinkt, bis die gewünschte Kochstufe erreicht ist. Sobald die Temperatur erreicht ist, bleibt die Digitalanzeige durchgehend farbig.

Bitte beachten Sie: Die Temperatureinstellungen des Geräts werden nach 5 Sekunden automatisch gesperrt. (Siehe Schalteraktivierungssteuerung).

- Drücken Sie den Hebel, platzieren Sie das Gerät auf halber Höhe einer Haarsträhne und verteilen Sie das Haar gleichmäßig zwischen Hebel und Zylinder.
- Sobald das Haar an Ort und Stelle ist, lassen Sie den Hebel vorsichtig los und sichern Sie das Haar zwischen dem Hebel und dem Fass. Schieben Sie das Gerät vorsichtig nach unten bis zur Haarspitze.
- Wickeln Sie die Haare in einem leichten Winkel um den Lauf, sodass sich die Haare in einer Spiralbewegung um den Lauf legen. Achten Sie beim Wickeln der Haare um den Zylinder darauf, die Haare nicht zu überlappen, und stellen Sie sicher, dass die Haare gleichmäßig verteilt sind, sodass der gesamte Abschnitt den Zylinder berührt.
- Je nach Haartyp 5–8 Sekunden lang einwirken lassen.
- Um das Gerät aus dem Haar zu entfernen, drücken Sie den Hebel und ziehen Sie das Gerät weg.
- Lassen Sie die Locke vor dem Stylen abkühlen.
- Wiederholen Sie dies für jede Haarpartie.
- Halten Sie nach dem Gebrauch die Taste „ “ gedrückt, um das Gerät auszuschalten und den Netzstecker zu ziehen.
- Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es wegräumen.

Wärmeeinstellungen

Wenn Sie empfindliches, feines, gebleichtes oder gefärbtes Haar haben, verwenden Sie die niedrigere Hitzeeinstellung. Für dickeres Haar verwenden Sie die höheren Hitzeeinstellungen. Es wird empfohlen, bei der ersten Verwendung immer einen Test durchzuführen, um dies sicherzustellen.

Je nach Haartyp wird die richtige Temperatur verwendet. Beginnen Sie mit der niedrigsten Stufe und erhöhen Sie die Temperatur, bis das gewünschte Ergebnis erreicht ist. Es stehen 6 Temperatureinstellungen zur Auswahl; 160°C, 170°C, 180°C, 190°C, 200°C und 210°C.

Automatische Abschaltung

Für zusätzliche Sicherheit verfügt dieses Gerät über eine automatische Abschaltfunktion. Wenn das Gerät länger als 60 Minuten ununterbrochen eingeschaltet ist, schaltet es sich automatisch aus. Wenn Sie das Gerät nach dieser Zeit weiter verwenden möchten, halten Sie einfach die Taste „ “ 1–2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät wieder einzuschalten.

Wärmematte Das Gerät wird mit einer Wärmematte geliefert, die Sie während und nach dem Styling verwenden können. Stellen Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht auf hitzeempfindliche Oberflächen, auch nicht bei Verwendung der mitgelieferten Wärmematte. Schalten Sie das Gerät nach Gebrauch aus und ziehen Sie den Netzstecker. Wickeln Sie das Gerät sofort in die mitgelieferte Wärmematte ein und lassen Sie es vollständig abkühlen. Bewahren Sie es weiterhin außerhalb der Reichweite von Kindern auf, da es mehrere Minuten lang heiß bleibt.

PFLEGE & WARTUNG

Um Ihr Gerät im bestmöglichen Zustand zu halten, befolgen Sie bitte die folgenden Schritte:

- Wickeln Sie das Kabel nicht um das Gerät, sondern wickeln Sie es locker an der Seite des Geräts auf Gerät.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe der Steckdose. • Ziehen Sie nach Gebrauch immer den Netzstecker.