

MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO

DIFUSOR DE AROMAS ESENCIALES

1. El difusor de aroma incluye 3 partes: El difusor de aroma, enchufe y las instrucciones de uso.
2. El difusor de aromas se puede programar para que funcione en diferentes días, tramos horarios, por periodos y distintas concentraciones de aroma para que se adapte a los distintos espacios comerciales y a las necesidades de los clientes.
3. Rellena aceite esencial en la botella y enciende la máquina para empezar a disfrutar de un ambiente agradable y armonioso.

PASOS A SEGUIR

1. ENCHUFAR EL DIFUSOR DE AROMAS A LA CORRIENTE.

Conectar el enchufe con 22/12V. La pantalla ON/OFF muestra la hora del dispositivo y el ventilador si el dispositivo está en modo operativo o no. ON significa que está funcionando y OFF significa que esta apagado.

*Por ejemplo: si el difusor está programado desde las 8:00 hasta las 10:00, ON significa que la máquina está funcionando en este intervalo. OFF es el estado opuesto.

La pantalla WORK/PAUSE programa el difusor de aroma en tiempo operativo o en tiempo de pausa. De esta forma los clientes pueden controlar la concentración del aroma en función de las distintas preferencias.

WORK significa que la maquina está funcionando y PAUSE que la maquina ha dejado de funcionar.

*Por ejemplo: si el difusor de aroma funciona durante 80 segundos, en la pantalla aparecerá WORK. Si se programa que no funcione durante 60 segundos, en la pantalla aparecerá PAUSE.

2. AJUSTES DE LOS PERIODOS DE FUNCIONAMIENTO A

El dispositivo de fragancia se puede programar para 4 periodos distintos, pudiendo elegir también los días de uso, de acuerdo con las necesidades del usuario.

[MODE]J=MODO: para cambiar de un evento a otro.

[SET]=AJUSTAR: se pulsa para realizar cualquier ajuste, tanto para el tiempo (horas y minutos) como para los días de trabajo etc.

[UP/DOWN]= ARRIBA/ABAJO: Se desliza para ajustar la fecha, la concentración de la esencia y para la elección de los días operativos.

A: AJUSTAR EL TIEMPO DEL SISTEMA

(1) Ajusta la hora del sistema de acuerdo con el tramo horario (CEST/ 24 H), en nuestro caso, la hora de Madrid con sistema de 24 horas.

(2) Pulsa [SET] por primera vez, empieza a parpadear la figura de la hora, pulsa [UP/DOWN] para elegir la hora. Pulsa [SET] la segunda vez y los ajustes de la hora acaban y empieza a parpadear la figura de los minutos, pulsa [UP/DOWN] para ajustar los minutos. Pulsa [SET] por tercera vez y los ajustes de los minutos acaban, parpadea el día que queremos que trabaje (work day). Pulsa [SET] por cuarta vez para que se queden establecidos los ajustes de hora y día.

B. AJUSTAR LOS PERIODOS OPERATIVOS

(1) Pulsa [MODE] por primera vez, la pantalla muestra [EVENT 1 ON], pulsa [SET] para ajustar el primer periodo de funcionamiento. Pulsa [UP/DOWN] para ajustar el tiempo de funcionamiento del primer periodo.

Pulsa [UP/DOWN] para ajustar la hora, los minutos y los días de trabajo. (repite la operación desde las teclas [SET] hasta [UP/DOWN]. Primero ajustamos la hora, después los minutos y después los días de trabajo.)

Pulsa [MODE] por segunda vez, la pantalla mostrara MON TUE WED THU FRI SAT SUN = Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo, pulsa [UP/DOWN] para ajustar la hora, los minutos y los días laborables.

Pulsa [MODE] por tercera vez, la pantalla mostrara [EVENT 1 OFF], pulsa [SET] para ajustar el tiempo apagado del primer periodo operativo. Pulsa [SET] para entrar a ajustar las horas, los minutos pulsando [UP/DOWN].

Para ajustar más periodos operativos, repite los pasos anteriores. El difusor de fragancia permite 4 periodos operativos.

OBSERVACIONES:

1. Cuando se están ajustando los periodos de trabajo, el periodo de apagado no permite ser ajustado antes que el periodo de encendido.
2. Si el periodo de trabajo debe superar el punto de "00:00", se considerará que programa dos periodos diferentes,

Opción del día de trabajo: ajuste de los días operativos.

1	De lunes a miércoles	8	Fin de semana
2	De martes a jueves	9	Lunes
3	De lunes a viernes	10	Martes
4	De lunes a sábado	11	Miercoles
5	De lunes a domingo	12	Jueves
6	Lunes, miércoles, viernes	13	Viernes
7	Martes, jueves y sábado	14/15	Sábado/Domingo

Ejemplo:

Queremos programar el dispositivo que funcione desde las 08:00 hasta las 22:00, pero en sábado y Domingo queremos ajustarlo desde las 07:00 hasta las 12:00. Simplemente ajustar el programa 1 desde lunes hasta viernes y el tiempo de trabajo desde las 08:00 hasta las 22:00. Después ajustar el programa 2 desde sábado hasta Domingo y el tiempo de trabajo desde las 07:00 hasta las 12:00.

C. AJUSTE DE LA INTENSIDAD DE FRAGANCIA

Después de terminar con los 4 periodos, siga presionando [MODE] hasta que en la pantalla del dispositivo aparezca [SCENT WORK]. Ajuste el tiempo en cada periodo. Desde 10 segundos hasta 300 segundos, pulse UP/DOWN para ajustar intervalos de cada 5 segundos, por ejemplo 5, 10, 15, 20...300.

Siga pulsando [MODE] hasta que en la pantalla aparezca [SCENT PAUSE], ajuste el tiempo en cada periodo, desde 10 hasta 300 segundos, pulsando UP/DOWN para ajustar en intervalos de cada 5 segundos.

Ajustando [Fragrance Volume] cambie para ajustar la concentración desde un mínimo hasta el máximo.

3. INSTALACION Y CAMBIO DEL ACEITE

Si el dispositivo no se utiliza durante un periodo de tiempo largo, debemos limpiar todo el equipo con alcohol antes de envolverlo.

Operaciones: Llenar la botella del aceite con alcohol y encender la máquina para que funcione durante 10 o 15 minutos, después apagarlo, retirar el alcohol restante.

PRECAUCIONES: El difusor de aroma debe ser limpiado cada 1-3 meses.

BLOQUEAR O DESBLOQUEAR: (para la pantalla táctil del difusor): Pulse UP 8, DOWN a la vez durante 5 segundos.

RESET DE FÁBRICA: Para restablecer los ajustes iniciales, pulse MODE durante 5 segundos.