

Bedienungs-Anleitung

Kurbelradio DAB+ Multifunktion 8-in-1



Funktionen:

- Notfallradio DAB+/FM
- LED-Taschenlampe
- Leselicht
- SOS-Funktion (optisch & akustisch)
- Handkurbel
- Solarzelle
- Powerbank
- Bluetooth-Lautsprecher

Bedienung:

DAB Radio:

- An/Aus Knopf für 2 Sekunden drücken um das Gerät zu starten oder auszuschalten
- Durch kurzes Drücken des An/Aus Knopfs wird der Standby-Modus aktiviert
- Drücken Sie den Knopf "MODE" um den DAB Modus auszuwählen
- Im DAB Modus können durch langes Drücken des Knopfs "Scan" alle DAB Sender gescannt werden

- Mit einem kurzem Klick auf "TUN+" oder "TUN-" kann der Sender gewechselt werden
- Halten Sie "store" gedrückt, um den aktuellen Sender abzuspeichern. Durch "TUN+/TUN-" kann der Sender gewählt werden, bestätigen Sie ihn mit dem Drücken des "OK" Knopfs.
- Durch langes Drücken auf "recall" können gespeicherte Sender gelöscht werden. Wählen Sie mit "TUN+/TUN-" den Sender aus und bestätigen Sie mit "OK".
- Drücken Sie "Menu" um die Einstellungen des DAB Radios zu ändern. Mit "OK" kann eine Einstellung ausgewählt werden, mit "Menu" wird das Menü geschlossen.

FM Radio:

- Drücken Sie "MODE" um in den FM Modus zu wechseln
- Im FM Modus können durch langes Drücken des Knopfs "Scan" alle FM Sender gespeichert werden, es werden die ersten 40 Sender gespeichert. Weitere müssen manuell gelöscht werden.
- Durch langes Drücken auf "recall" können gespeicherte Sender gelöscht werden. Wählen Sie mit "TUN+/TUN-" den Sender aus und bestätigen Sie mit "OK".
- Durch das Drücken von "TUN+/TUN-" kann ein Sender manuell eingestellt werden. Bei jedem Betätigen des Knopfs ändert sich die Frequenz um 0,05 Mhz.
- Halten Sie "store" gedrückt, um den aktuellen Sender abzuspeichern. Mit "TUN+/TUN-" kann der Sender gewählt werden, drücken Sie "OK" zum hinzufügen oder ersetzen.
- Drücken Sie "Menu" um die Einstellungen des FM Radios zu ändern. Mit "OK" kann eine Einstellung ausgewählt werden, mit "Menu" wird das Menü geschlossen.

Bluetooth:

- Drücken Sie den Knopf "MODE" um den Bluetooth Modus auszuwählen
- Verwenden Sie Ihr Handy und suchen Sie nach "WR6B" um sich zu verbinden
- Pressen Sie "TUN+/TUN-" um den Song zu wechseln
- Mit "VOL+//VOL-" kann die Lautstärke geändert werden

LED Taschenlampe

- Benutzen Sie die Taschenlampe, wenn das Radio aus ist und drücken Sie den Knopf "light" für 3 Sekunden um das Licht anzuschalten.
- Durch weiteres Drücken auf den "light" Knopf können verschiedene Varianten des Lichts aktiviert werden.

Externes Gerät laden:

- Stecken Sie ein USB Kabel in den USB Ausgang, stecken Sie die andere Seite des Kabels in das Gerät, das Sie laden möchten.

LED Anzeigen

- Von Links nach Rechts: Indikator ob das Radio geladen wird, AAA Batterien Indikator, Ladestand des Kurbelradios (100%-25%)
- Der Indikator für das Laden des Kurbelradios blinkt rot, wenn es durch die Kurbel oder das Solarpanel geladen wird
- Der Ladezustand wird blau blinken, wenn das Radio geladen oder entladen wird.

Stromerzeugung:

A. Laden mit einem USB Anschluss

- Stecken Sie das eine Ende des Lade-Kabels in die USB C Buchse und das andere Ende beispielsweise in einen USB-Port eines Computers. Wenn das Radio mehr als 25% geladen wurde, hört die entsprechende blaue Lampe auf zu blinken und leuchtet dauerhaft. Nun wird die Lampe mit dem 50% Indikator blinken, bis das Gerät mehr als 50% geladen wurde. Der Vorgang wiederholt sich bis das Radio voll geladen ist.

B. Handkurbel

- Kurbel ausklappen
- Drehen Sie die Kurbel für 3-5 Minuten (Richtung egal) um die interne Batterie initial aufzuladen oder wenn die Batterie für länger als 60 Tage nicht geladen wurde.
- Der LED Indikator zur Ladung leuchtet auf, wenn die Kurbel gedreht wird.
- Für folgende Ladungen drehen Sie die Kurbel für ca. 5 Minuten (ca. 130-150 Umdrehungen pro Minute). Das gibt Ihnen 30 Minuten Benutzung des Radios oder 20 Minuten Licht der Taschenlampe.

C. Solar Energie

- Das Radio kann über das Solarpanel auf der Oberseite geladen werden, am besten kann das Radio bei klarem Himmel geladen werden.
- Die Ladegeschwindigkeit hängt von der Sonnenstrahlung ab.

D. Batteriebetrieben

- Das Radio kann von 3 AAA Batterien betrieben werden.
- Drücken Sie dazu den Knopf "Li/AAA" für 3 Sekunden, um das Kurbelradio auf Batteriebetrieb umzuschalten.

SOS Alarm:

- Halten Sie den SOS Knopf gedrückt
- Es wird über den Lautsprecher ein Alarm abgespielt, gleichzeitig wird von der Taschenlampe ein SOS Morsezeichen erzeugt.
- Drücken Sie den SOS Knopf erneut, um den Alarm zu deaktivieren

Pflege & Wartung:

- Außenseite des Gerätes mit einem weichen, feuchten
- Lappen abwischen.
- Säubern Sie die Linse der Lampe mit einem Standard-Linsen-Reiniger oder Brillen-Reiniger.
- Verwenden Sie keine scharfe, scheuernde oder lösemittelhaltige Stoffe zur Reinigung.
- Das Radio ist nicht vollständig wasserdicht. BITTE NICHT untertauchen!
- Wenn Sie das Gerät länger als 60 Tage nicht benutzt haben oder es zum ersten Mal benutzen, bitte mit Kurbel aufladen
- Lassen Sie die Batterien nicht lange im Gerät, da durch Auslaufen der Batterien das Gerät beschädigt werden könnte

Technische Daten:

- Radio: DAB/DAB+ 170-240 Mhz, UKW 87,5-108 Mhz
- Speichermöglichkeit: 40 UKW- und 40 DAB-Sender
- Taschenlampe mit hoher Helligkeit 3W COB-LED (3-stufig)
- Powerbank Akku-Kapazität: 2.000 mAh
- Solarzelle 80 mA
- Lautsprecher 3W
- Lautsprecher/Kopfhörer-Ausgang 3,5 mm
- Teleskop-Antenne
- Stromversorgung über USB-C 5V 2A, inkl. Ladekabel
- Externe Geräte aufladen über USB-A 2A
- Bluetooth v5.0
- Maße: 15 cm x 7,5 cm x 4 cm
- Gewicht: 260 g