



Il seguente schema spiega il funzionamento dei 2 interruttori sul fon Elchim
The following chart explains the functioning of the two switches of your Elchim hairdryer
 Le suivant schéma explique le fonctionnement des deux interrupteurs sur le sèche-vent Elchim
 El siguiente esquema explica el funcionamiento de los dos interruptores del secador de pelo Elchim

		Interruttore superiore = temperatura Upper switch = heat Interrupteur supérieur = température Interruptor de arriba = temperatura		
		0	1	2
Interruttore inferiore = velocità Lower switch = speed Interrupteur inférieur = vitesse Interruptor de abajo = velocidad	0	OFF	OFF	OFF
	1	Bassa velocità / Aria fredda Low speed / Cold air Baisse vitesse / Air froid Baja velocidad / Frio	Bassa velocità / Bassa temperatura Low speed / Low heat Baisse vitesse / Basse température Baja velocidad / Baja temperatura	Bassa velocità / Alta temperatura Low speed / High heat Baisse vitesse / Haute température Baja velocidad / Alta temperatura
	2	Alta velocità / Aria fredda High speed / Cold air Haute vitesse / Air froid Alta velocidad / Frio	Alta velocità / Bassa temperatura High speed / Low heat Haute vitesse / Baisse température Alta velocidad / Baja temperatura	Alta velocità / Alta temperatura High speed / High heat Haute vitesse / Haute température Alta velocidad / Alta temperatura