

## Häufig gestellte Fragen (FAQ)

### Wozu dient der kleine Deckel?

Sie können den kleinen Einsatz im Deckel während der Verarbeitung abnehmen, um flüssige und feste Zutaten zuzufügen.

### Wie kann ich Zutaten hinzufügen, wenn der Mixer läuft?

Sie können Flüssigkeiten durch das kleine Loch im Deckel hinzufügen. Wenn Sie feste Zutaten hinzufügen möchten, schalten Sie den Mixer zuerst aus.

### Wie kann ich den Mixbecher am einfachsten reinigen?

Am einfachsten lässt sich der Mixbecher mit der **Schnellreinigungsfunktion** reinigen.

- Geben Sie maximal 500 ml Wasser und etwas Spülmittel in den Becher, und drücken Sie mehrmals die Impulstaste
- Spülen Sie den Mixbecher danach aus