

Espelho de Mesa Touch e com LED

HC174

essenza

essenza

www.essenzaoficial.com.br

REV 2 / Outubro-2020

## Manual de Instruções

Espelho de Mesa Touch e com Led Tranquila HC174  
Leia atentamente todas as instruções e guarde para referência futura.

### Inicializando

- Retire o produto da embalagem e remova qualquer embalagem do produto.
- Coloque a embalagem dentro da caixa e guarde ou descarte com segurança.

### Características

- Luzes LED
- Interruptor de toque inteligente
- Rotação de 180°

### Descrição das peças

- 1 - Espelho
- 2 - Luzes de LED
- 3 - Botão touch liga/desliga as luzes
- 4 - Suporte
- 5 - Bandeja de armazenamento
- 6 - Compartimento da bateria



### Instalação das baterias

- Para substituir ou instalar as baterias, remova a tampa da bateria da parte traseira do Espelho de LED.
- Remova cuidadosamente as baterias gastas (se necessário) e descarte-as com segurança.
- Insira as pilhas novas (4 x AA não incluídas) de acordo com a polaridade indicada no compartimento das pilhas.
- Recoloque a tampa da bateria na parte de trás do Espelho de LED.

### Instruções de Uso

1. Ligue o Espelho de LED tocando o botão 'liga/desliga' para a posição 'liga'.
2. Para ligar as luzes LED, pressione o botão de toque inteligente.
3. Para regulagem da luminosidade, toque e segure o interruptor com sensor touch.
4. Aperte o botão de toque inteligente para desligar as luzes LED.
5. Toque o botão 'liga/desliga' para a posição 'desliga' para desligar o Espelho LED.

Nota: O Espelho LED pode ser girado em 180°, girando-o cuidadosamente sobre o suporte.

Os acessórios podem ser colocados na bandeja de armazenamento para mantê-los seguros.

### Cuidados e Manutenção

- Limpe o Espelho LED com um pano macio, úmido e sem fiapos e deixe secar completamente.
- Não o mergulhe na água ou em qualquer outro líquido.
- Não o exponha a líquidos ou umidade para evitar que o circuito interno do produto seja afetado.
- Não use solventes de limpeza abrasivos, pois isso pode causar danos.

- Não exponha o produto a objetos pontiagudos, o que pode causar danos.

## Compartimento da bateria

Instalação das baterias

- Para substituir ou instalar as baterias, remova a tampa da bateria da parte traseira do Espelho de LED.
- Remova cuidadosamente as baterias gastas (se necessário) e descarte-as com segurança.
- Insira as pilhas novas (4 x AA não incluídas) de acordo com a polaridade indicada no compartimento das pilhas.
- Recoloque a tampa da bateria na parte de trás do Espelho de LED.

## Instruções de Uso

1. Ligue o Espelho de LED tocando o botão 'liga/desliga' para a posição 'liga'.
2. Para ligar as luzes LED, pressione o botão de toque inteligente.
3. Para regulagem da luminosidade, toque e segure o interruptor com sensor touch.
4. Aperte o botão de toque inteligente para desligar as luzes LED.
5. Toque o botão 'liga/desliga' para a posição 'desliga' para desligar o Espelho LED.

Nota: O Espelho LED pode ser girado em 180°, girando-o cuidadosamente sobre o suporte.

Os acessórios podem ser colocados na bandeja de armazenamento para mantê-los seguros.

## Cuidados e Manutenção

- Limpe o Espelho LED com um pano macio, úmido e sem fiapos e deixe secar completamente.
- Não o mergulhe na água ou em qualquer outro líquido.
- Não o exponha a líquidos ou umidade para evitar que o circuito interno do produto seja afetado.
- Não use solventes de limpeza abrasivos, pois isso pode causar danos.
- Não exponha o produto a objetos pontiagudos, o que pode causar danos.
- Não exponha também a temperaturas extremamente altas ou baixas, pois isso reduzirá a vida útil de dispositivos eletrônicos, destruirá a bateria ou distorcerá certas peças plásticas.
- Não deixe cair o Espelho de LED, pois o circuito interno pode ficar danificado.
- Não tente desmontar o Espelho LED, pois isso pode causar danos ao produto.

## Especificações

Código do produto: HC174 / Bateria: 4 x AA (não incluídas)

## ADVERTÊNCIA

Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável.

Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.

## TERMOS DE GARANTIA

Esta garantia não cobre qualquer defeito do produto decorrente do uso e do desgaste natural ou decorrente da utilização inadequada, incluindo, sem limitações, o uso normal e habitual, de acordo com as instruções da Multilaser para o uso e a manutenção do produto.

Esta garantia não cobre defeitos do produto decorrente de instalações, modificações, reparos ou quando o produto for aberto por um profissional não autorizado pela Multilaser. Esta garantia também não cobre defeitos no produto decorrentes do uso de acessórios ou outros dispositivos periféricos que não sejam originais da Multilaser projetados para o uso com o produto.

Em caso de defeito de fabricação, desde que comprovado, a Multilaser limita-se a consertar ou substituir o produto defeituoso.

Este produto está garantido pela Multilaser pelo período de 6 meses. O certificado somente terá validade com a apresentação da NF de compra. Leia com atenção os termos de garantia acima.

NF/Nº \_\_\_\_\_

Data da Compra \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

## RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

Logística Reversa Essenza

Descarte seu produto ou acessórios de forma consciente. Não descarte este aparelho e seus acessórios em lixo comum.

Imagens meramente ilustrativas.

## Converse conosco:

☎ 11 3198.0004 ❤ /essenzaoficial\_