

Este capítulo resume os problemas mais comuns que você pode entrar no aparelho. Se as informações abaixo não resolverem o problema, entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente do seu país.

Problema	Solução
Quando eu giro o seletor de velocidade para P, 1 ou 2 , o aparelho não funciona.	Verifique se a tampa e o recipiente e do processador de alimentos, o copo e a tampa ou o miniprocessador estão encaixados corretamente.
	Se você estiver usando qualquer acessório com o recipiente do processador de alimentos, verifique se o porta-ferramentas foi colocado corretamente.
	Ao usar o processador de alimentos, verifique se a alça do recipiente está alinhada com o símbolo do cadeado fechado. A tampa do recipiente estará encaixada corretamente quando a saliência estiver presa à alça do recipiente. Se todas as peças estiverem encaixadas corretamente e você selecionar uma velocidade no seletor ou pressionar o botão Pulse (Pulsar), o aparelho começará a funcionar.
Não sei a velocidade ideal para cada acessório.	Verifique a cor do acessório e selecione a velocidade correspondente usando o seletor. Ou se preferir, você também pode verificar a velocidade correspondente nos próprios acessórios.
Os acessórios não estão funcionando, só o motor.	Verifique se o acessório está encaixado corretamente no porta-ferramentas. Verifique também se o porta-ferramentas está encaixado corretamente na tampa e no recipiente do processador de alimentos.
O aparelho não liga quando eu giro o botão de controle para P ou para a velocidade 1 ou 2 .	Verifique se o processador de alimento e a tampa, o copo e a tampa ou o miniprocessador estão encaixados corretamente. Ao encaixá-los corretamente, você ouvirá um "clique".
O aparelho pára de funcionar de repente.	Talvez a tampa do recipiente tenha ficado aberta durante um processamento intenso. Feche a tampa. Agora o aparelho começará a funcionar novamente.