

FUNCIONAMENTO

- 1) Colocar o aparelho sobre uma superfície plana. O aquecedor deve estar sempre na posição vertical para ser ligado.
- 2) Certifique-se de que a Chave Seletora de Funções esteja na posição **O** (Figura 01). Desenrolar todo o cordão elétrico e então conectar o plugue na tomada.
- 3) Seu aquecedor é equipado com 3 posições de controle conforme Tabela 01.



Figura 01

FIGURA	FUNÇÃO
O	Desligado
	Ventilação
I	Potência Mínima
II	Potência Máxima

Tabela 01

- 4) Posicionar o botão de potência e o Controlador de temperatura no máximo para aquecer o cômodo rapidamente. Quando a temperatura do ambiente estiver agradável, selecionar a potência menor para reduzir o consumo de energia e girar o Controlador de Temperatura lentamente no sentido anti-horário até que o aparelho desligue para prevenir que o cômodo fique muito quente.

Assim que começar reduzir a temperatura do cômodo, o aparelho ligará automaticamente mantendo assim a temperatura escolhida inicialmente.


- 5) Para operação apenas do ventilador, selecionar a função "Ventilador" na Chave Seletora de Funções e colocar o Controlador de temperatura no máximo.

- 6) Antes de desligar, é aconselhável operar o aparelho por 5 a 10 segundos na função Ventilador.

NOTA

Durante seu funcionamento, o aparelho não deve ser coberto em hipótese alguma, pois isso pode causar sobreaquecimento e risco de incêndio.

SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSAS	PROCEDIMENTO
Não Liga.	O Controlador de temperatura está na posição Mínimo.	Colocar o Controlador na posição máxima.
	A Chave seletora de Funções está na posição " O ".	Alterar a posição da Chave seletora de Funções.
	A tomada está sem energia.	Testar a tomada com outros produtos.
Não Aquece	O Controlador de temperatura está na posição desligado.	Colocar o Controlador na posição máxima.
	A Chave seletora de Funções está na posição "  ".	Colocar Chave seletora de Funções na posição "I" ou "II".