

## **Ventilador de teto não está funcionando**

Solução de problemas:

- Verifique se há um disjuntor desarmado.
- Verifique novamente as conexões em seu dossel do ventilador.
- Certifique-se de que as pás do ventilador giram livremente, sem obstruções.
- Certifique-se de que a chave reversa NÃO ESTÁ na posição neutra.
- Verifique se a conexão do invólucro do switch está segura.
- Verifique se há energia no interruptor de parede.
- Verifique se o controle remoto do seu ventilador está com pilhas.
- Certifique-se de que haja energia do disjuntor para o controle de parede.
- Depois de verificar se está tudo bem, ligue seu ventilador.

## **Ventilador de teto balança**

Solução de problemas:

- Limpe as pás do ventilador removendo quaisquer detritos ou sujeira que possam dificultar seu movimento.
- Verifique se há parafusos soltos e aperte-os.
- Verifique se a bola suspensa está firmemente assentada.
- Confirme se a gordura da saída é classificada como ventilador de teto e pode suportar o peso do ventilador.
- Confirme se a caixa de tomadas está conectada com segurança.

## **Ventilador de teto barulhento**

Solução de problemas:

- Se o seu ventilador for novo, aguarde 24 horas para ajustá-lo e deixá-lo estar.
- Verifique o kit de luz e verifique se há parafusos soltos. Aperte-os.
- Certifique-se de que o controle de parede não seja de velocidade variável.
- Se o seu ventilador tiver banho de óleo, verifique e reabasteça com óleo.
- Certifique-se de que as conexões dos fios não estejam chacoalhando.
- Certifique-se de que a cobertura do ventilador não esteja tocando o teto.
- Verifique se as lâminas não estão rachadas.

## **As velocidades do ventilador de teto não estão funcionando**

Solução de problemas:

- Limpe e lubrifique os ursos de esferas.
- Substitua o capacitor do ventilador conforme necessário. Isso deve funcionar, mas se não for resolvido, continue com a próxima etapa.
- Ligue o ventilador de teto por alguns minutos.
- Desligue o ventilador de teto e dê tempo para as lâminas pararem.
- Toque os motores. Se estiverem quentes, há um problema com os rolamentos e possivelmente precisam ser substituídos.

## **Ventilador de teto não está invertendo**

Solução de problemas:

- Certifique-se de que a chave reversa NÃO ESTÁ na posição neutra. Mova a chave várias vezes até encontrar a posição certa.
- Para ventiladores de teto mais antigos, existe a possibilidade de que o interruptor esteja gasto e precise ser substituído.
- Para controles remotos, confirme se os interruptores no controle e no receptor têm a mesma frequência.
- Para um ventilador de teto novo, pode ser necessário entrar em contato com o fabricante para a substituição do produto.