

Hier finden Sie die wichtigsten Sicherheitsinformationen und die Bedienungsanleitung für die **Govee RGBIC LED TV-Hintergrundbeleuchtung / Lightbar (mit doppelten Lichtperlen, App- und Sprachsteuerung)** auf Deutsch übersetzt und übersichtlich strukturiert.

1. Wichtige Sicherheitshinweise

Bitte lesen und befolgen Sie alle Sicherheitshinweise sorgfältig, um Schäden oder Fehlfunktionen zu vermeiden:

- **Kein Wasserschutz:** Das Produkt (Lichtleisten/Lichtbänder) ist **nicht wasserdicht**. Vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit Spritzwasser oder Wassertropfen.
- **Nur Original-Netzteil verwenden:** Betreiben Sie das Gerät ausschließlich mit dem im Lieferumfang enthaltenen Original-Netzteil.
- **Wärmequellen meiden:** Installieren Sie die Beleuchtung nicht in der Nähe von Hitzequellen (z. B. Heizkörpern, Öfen) oder potenziell gefährlichen Gegenständen (z. B. brennenden Kerzen oder mit Flüssigkeit gefüllten Vasen).
- **Schutz vor Beschädigung:** Halten Sie das Produkt von scharfen Gegenständen und stark korrosiven Chemikalien fern.
- **Vorsicht beim Biegen:** Wenn es sich um ein flexibles Lichtband handelt, knicken Sie die LED-Komponenten beim Verlegen an den Ecken nicht scharf um, da dies die Lebensdauer beeinträchtigen kann.
- **Kurzschlussgefahr verhindern:** Entfernen Sie vor der Montage alle metallischen oder leitenden Gegenstände (wie Nägel oder Klammern) von der Installationsfläche.
- **Kinder:** Lassen Sie Kinder das Gerät nicht unbeaufsichtigt installieren oder damit spielen.
- **Keine externen Dimmer:** Das Produkt darf nicht mit physischen, externen Dimmern (z. B. Wand-Drehdimmern) betrieben werden. Das Dimmen erfolgt ausschließlich über die App oder per Sprachbefehl.
- **Temperaturbereich:** Die optimale Betriebstemperatur liegt zwischen **-10 °C und 40 °C**.
- **Vor dem Einschalten entrollen:** Falls es sich um ein LED-Band handelt, rollen Sie es vor dem ersten Einschalten vollständig aus, um eine Überhitzung zu vermeiden.

2. Lieferumfang & Systemübersicht

Je nach gewählter Platzierungsoption (Lichtleisten zum Aufstellen oder Lichtband zum Aufkleben) umfasst das Set:

- LED-Lichtsegmente (Doppelte Lichtperlen)
- Steuerbox (Control Box)
- Netzteil (Adapter)
- Halterungen (für Tischaufstellung oder TV-Rückseitenmontage)
- Bedienungsanleitung

Die Steuerbox im Überblick

- **Ein/Aus-Taste:** Einmal drücken zum Ein- oder Ausschalten.
- **Farbe wechseln:** Drücken, um durch die Standardfarben zu schalten.

- **Musik-Modus / Dimmer:** Einmal drücken, um den Musik-Modus zu aktivieren (reagiert auf das eingebaute Mikrofon). Gedrückt halten, um die Helligkeitsstufen zu wechseln.
- **Status-LED:**
 - *Blau:* Erfolgreich mit dem Netzwerk/WLAN verbunden.
 - *Rot:* Keine Verbindung zum Netzwerk.
 - *Aus:* Gerät hat keinen Strom oder ist ausgeschaltet.

3. Montage & Installation (Die 3 Platzierungsoptionen)

1.Funktionstest vorab:Wichtig vor der Montage.

Packen Sie alle Komponenten aus und schließen Sie das System testweise an den Strom an. Überprüfen Sie, ob alle LEDs fehlerfrei leuchten, bevor Sie mit der Montage beginnen.

2.Oberfläche reinigen:Für Option 1 & 2.

Wischen Sie die Rückseite Ihres Fernsehers/PCs oder die Tischoberfläche gründlich ab. Die Fläche muss absolut trocken, staub- und fettfrei sein, damit der Kleber optimal hält.

3.Ausrichtung wählen (3 Optionen):Platzierung festlegen.

Wählen Sie Ihre bevorzugte Aufstellung:

- **Option 1 (Tischaufstellung):** Stecken Sie die Lichtleisten in die mitgelieferten Standfüße und platzieren Sie diese links und rechts neben dem Bildschirm.
- **Option 2 (TV-Rückseite kleben):** Nutzen Sie die Bildschirm-Halterungen oder das Klebeband, um die Lichter direkt auf der Rückseite des TV-Gehäuses zu fixieren. Drücken Sie die Elemente ca. 10 Sekunden fest an.
- **Option 3 (Wand-/Eckmontage):** Nutzen Sie die entsprechenden Winkelhalterungen, um das Licht passend im Hintergrund auszurichten.

4.Verkabelung & Einschalten:Letzter Schritt.

Verbinden Sie die Kabel der Lichter mit der Steuerbox. Platzieren Sie die Steuerbox so, dass das integrierte Mikrofon den Ton des Fernsehers für den Musikmodus gut einfangen kann. Schließen Sie danach das Netzteil an die Steckdose an.

4. Einrichtung mit der Govee Home App

Um den vollen Funktionsumfang (inklusive Alexa und Google Assistant) zu nutzen, müssen Sie das Gerät mit der App koppeln:

1. Laden Sie die **Govee Home App** aus dem App Store (iOS) oder Google Play Store (Android) herunter.
2. Aktivieren Sie **Bluetooth** auf Ihrem Smartphone.
3. Öffnen Sie die App, tippen Sie oben rechts auf das „+“-Symbol und suchen Sie nach der Modellnummer Ihres Geräts (z. B. H6046 oder ähnlich, steht auf der Verpackung).

4. Wählen Sie das Gerät aus und folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um die Verbindung mit Ihrem **2,4-GHz-WLAN** herzustellen (*Hinweis: 5-GHz-WLAN-Netzwerke werden nicht unterstützt*).

Smart Home Integration (Alexa & Google Assistant)

Sobald das Gerät in der App registriert ist:

1. Tippen Sie in der Govee Home App auf das Zahnrad-Symbol (Einstellungen) des Geräts.
2. Wählen Sie „**Using Guidance**“ (Bedienungsanleitung / Sprachsteuerung).
3. Folgen Sie den Anweisungen, um Ihr Govee-Konto mit der **Amazon Alexa App** oder der **Google Home App** zu verknüpfen.

5. Fehlerbehebung (Troubleshooting)

- **Das Gerät verbindet sich nicht mit dem WLAN:**
 - Stellen Sie sicher, dass Ihr Router auf der **2,4-GHz-Frequenz** sendet.
 - Prüfen Sie, ob das WLAN-Passwort korrekt eingegeben wurde.
 - Verringern Sie den Abstand zwischen dem Router, Ihrem Smartphone und der Steuerbox während der Einrichtung.
- **Der Musik-Modus reagiert nicht richtig:**
 - Platzieren Sie die Steuerbox näher an den Lautsprechern des Fernsehers.
 - Stellen Sie sicher, dass die Mikrofonöffnung an der Steuerbox nicht verdeckt oder verstaubt ist.
- **Werkseinstellungen wiederherstellen (Reset):**
 - Halten Sie die **Ein/Aus-Taste** an der Steuerbox gedrückt und drücken Sie gleichzeitig **viermal schnell nacheinander die mittlere Taste** (Farbtaste). Die Lichter blinken kurz auf, sobald der Reset erfolgreich war.