



¡La forma sencilla de lavar y secar!

La centrifugadora para ensaladas CUISINART® le permite lavar y secar verduras, frutas y vegetales para ensaladas sin quitar la tapa. Agregue y drene agua por la abertura en la parte superior ¡Rápido, fácil!



PARA LAVAR:

Agregue agua en el orificio de la tapa para lavar y centrifugar las verduras.



PARA DRENAR:

Drene el agua a través de la abertura de la tapa.



PARA SECAR:

Gire de nuevo para eliminar el exceso de agua y secar las verduras, frutas o vegetales.