

# 操作ガイド

## 1.Hohem X の初期設定方法と手順

手順 1: Hohem X の右側面にある Type-C ポートに充電ケーブルを接続し、必ず Hohem X を十分に充電してください。（充電する際、必ず付属している充電ケーブルをご利用ください。また、ご利用の前に、Hohem X がフル充電されているかどうかご確認ください）

手順 2: スマホで商品パッケージの裏側にある QR コードをスキャンして、「Hohem Pro」アプリをダウンロードし、登録してください。

手順 3: Hohem X のロール軸を 90° 上に上げてからノブを上を上に締めてください。

手順 4: 「hohem」ロゴを上向きにしてください。

手順 5: スマホクランプの下部にスマホを差し込み、スマホクランプの頭部を引っ張ってスマホを装着ししてください。

手順 6: スマホをスライドさせて、真ん中にクランプされていることを確認し、スマホのクランプのバランス調整後にジンバルの電源を入れてください。「Hohem Pro アプリ」を起動し、「接続」をクリックして Bluetooth をペアリングしてください。

ご注意:起動中は、負荷をかけずにジンバルの電源を入れたり、ハンドル以外の位置を触れたりしないでください。

## 2.モード切替操作方法

- ①（パン&チルトフォローモード）シャッターボタンを長押しすると同時に、電源ボタンを 1 回押します；
- ②（パンモード）シャッターボタンを長押しすると同時に、電源ボタンを 2 回押します；
- ③（オールロック）シャッターボタンを長押しすると同時に、電源ボタンを 3 回押します；
- ④（POV モード）シャッターボタンを長押しすると同時に、電源ボタンを 4 回押します。

## 3.アクティベート方法

スマホがインターネットに接続した後で、Bluetooth または位置情報機能がオンにして（\*重要）、アプリを開き、アプリホームページの上部に“HohemXが検出されました「接続する」”のヒントが表示されます。「接続する」をクリックしてHohem Xに接続する時は、アクティベートページが現れます。

テクニクティブイト後、アプリを介して Hohem X に接続すると使えます。

## 4.接続方法

スマホのネットと Bluetooth と位置情報をオンにする（\*重要） - アプリを開く - 装置検索 - 検索した装置を選ぶ - ジンバルのランプが緑色に点灯 - 接続済み

ご注意: Bluetooth チャンネルは一度に 1つのデバイスしか許可できないため、別のデバイスに変更する場合は、元の Bluetooth を切断し、Bluetooth に再接続してください。また、Bluetooth が接続に失敗した場合は、電話の設定で X の最初に無視する必要がある Bluetooth デバイスをクリックし、ジンバルと APP を再起動して、接続を再試行してください。

### \*よくあるご質問 (FAQ)

#### 1. 現在、ジンバルに3つのロックがありますか。

現在、ブラックジンバルは最新版に更新されております。最新のバージョンでは、3つのロックが取り除かれ、現在はロックなしになっています。ホワイトジンバルは現在更新されず、まだ3つのロックがあり、更新する場合あらかじめ通知いたします。

なお、ロックの有無によるジンバルの機能への影響はありませんので、ご安心ください。

#### 2. モーターから異音がするのはなぜですか。

モーターから異音がするのは次の二つの可能性があります。

- ①スマホをジンバルに取り付けていないからです。Hohem iSteady Xにバランスよくスマホを取り付けてから、電源を入れてください。
- ②運動応答が速すぎるからです。モーターのトルクを調整してみてください。調整方法: アプリを開く一装置検索(接続)一録画開始一設定をクリック一ジンバルパラメータアイコンを選択一運動応答を調整(低いへ)。
- ③軸をロックしているからです。ご利用の際、必ずチルト軸・ロール軸・パン軸のロックを解除してください。

#### 3. 電源がすぐ落ちて動作しなくなった場合は、どうすればいいですか。

(充電し電源をいれたところ、すぐに警報音のような音が鳴って電池残量のインジケータが減り、数秒ほどで自動的に電源が切れてしまった場合) Hohem iSteady Xの初期設定方法と手順をご参照ください。

3つの軸のいずれかがロックされると、ジンバルはスリープモードになります。使うとき、必ずチルト軸・ロール軸・パン軸のロックを全部解除してください。

#### 4. モーターが動かないのはどうしてですか。

ファームウェアを更新しないとモーターが動きません。BluetoothのファームウェアとHohem iSteady X本体のファームウェアの両方の更新が必要です。ファームウェアを更新する提示が出たら、[更新]をクリックしてください。また、ファームウェアの更新中は、アプリを開いたままにする方が良いです。他のアプリに切り替えたり、スマホの電源を切ったりしないでください。

#### 5. アクティベートした後に電源を入れると赤い点滅を続け、機能しなかったのは、どうしてですか。

ファームウェアは更新しないと機能しません。BluetoothのファームウェアとHohem iSteady X本体のファームウェアの両方の更新が必要です。ファームウェアを更新する提示が出たら、[更新]をクリックしてください。また、ファームウェアの更新中は、アプリを開いたままにする方が良いです。他のアプリに切り替えたり、スマホの電源を切ったりしないでください。

#### 6. 挙動が安定しない場合は、どうすればいいですか。

動作が安定しないのは、スマホは固定されていなかったからです。この際、電源を切って、スマホを取り外してからもう一度取り付けてください。スマホの背面をできるだけジンバルのパネルに合わせてください。

#### 7. アクティベートページが表示されない場合は、どうすればいいですか。

アプリとジンバルを再起動してもう一度試す必要があります。それでもまだ表示されない場合は、アプリをアンインストールして、もう一度ダウンロードしてください。