



6606/1266/6600 model



1163/6601/1060 model

Digital multi-function watch

Language selection in the instruction manual:

Page 2: English version

Page 3: Italian language version

Page 4: Spanish language version

Orologio multifunzione digitale

Selezione della lingua nel manuale di istruzioni:

Pagina 2: versione inglese

Pagina 3: versione in lingua italiana

Pagina 4: versione in lingua spagnola

Reloj multifunción digital

Selección de idioma en el manual de instrucciones:

Page 2: versión en inglés

Page 3: versión en italiano

Page 4: versión en español

English:Operation instructions for general models of 6600/6606/1266/6601/1163/1060 electronic watches**1. Timing mode:**

press button B once to enter the timing mode from the normal time mode. (Some products: need to press the B button twice)

● Then press button D once to time. Press button D once again to pause. Press button C to clear the timing value.

2. Alarm setting:

press button B twice to enter the daily alarm setting state from the normal time mode, and the hour digit flashes. (Some products: alarm setting press the B button once to enter the alarm setting state)

● Press button C to change the object to be set: hour minute. Press button D to adjust the corresponding value, and press and hold the button to quickly adjust. After setting the daily alarm, press button B key to save and exit the setting and switch to the normal time mode.

Note: when the alarm is turned on and it reaches the alarm time, it will beep for 1 minute. Press button D when the alarm beeps and then it will alarm again 5 minutes later.

3. Time setting:

in the normal time mode, press button B for three times to enter the normal time setting state and the second digit flashes.

● Press button C to change the object to be set: second, minute, hour, day, month and week.

● Press button D to adjust the corresponding value ,and press and hold the button to quickly adjust (except for the second digit); press button D to clear the second value during second digit adjustment.If the second value is greater than or equal to 30, the minute value will be increased by 1 at the same time.

● When setting the hour digit, press button D to select 12/24-hour display format.

● After the normal time setting ends, press button B to save and exit the setting state ,and turn to the normal time mode.

Warm tips:*** In the normal time display state,**

press and hold button D to display the date, and press and hold button C to display the alarm time. (Some products: press and hold the D key to switch 12/24 hour format)

*** Electronic cold light lamp:**

press buttonA to turn on the electronic cold light lamp and delay the time for 3 seconds. Note: long-term use of the electronic cold light function will consume a lot of electric energy.

*** Alarm, setting of hourly prompt switch:**

keep pressing button C and then press button D to turn on/off the alarm. If the alarm is on, the alarm symbol shall be displayed. When the alarm rings, press button D to stop the alarm. The alarm will alarm again at the interval of 4 to 5 minutes. Press button C to turn off the alarm.

IT: Versione in lingua **italiana Istruzioni** per l'uso di carattere generale modelli di 6600/6606/1266/6601/1163/1060 orologi elettronici

1. Modalità di cronometraggio:

premere una volta il pulsante B per accedere alla modalità di cronometraggio dalla normale modalità di ora. (Alcuni prodotti: è necessario premere il pulsante B due volte)

- Quindi premere il pulsante D una volta per volta. Premere di nuovo il pulsante D per mettere in pausa. Premere il pulsante C per cancellare il valore di temporizzazione.

2. Impostazione dell'allarme:

premere il pulsante B due volte per accedere allo stato di impostazione dell'allarme giornaliero dal normale modalità ora e la cifra dell'ora lampeggia. (Alcuni prodotti: impostazione dell'allarme premere una volta il pulsante B per accedere allo stato di impostazione dell'allarme)

- Premere il pulsante C per modificare l'oggetto da impostare: ora minuti. Premere il pulsante D per regolare il valore corrispondente e tenere premuto il pulsante per regolare rapidamente. Dopo aver impostato l'allarme giornaliero, premere il tasto B per salvare e uscire dall'impostazione e passare alla modalità ora normale.

Nota: quando la sveglia è attivata e raggiunge l'ora della sveglia, suonerà per 1 minuto. Premere il pulsante D quando l'allarme suona e poi suonerà di nuovo 5 minuti dopo.

3. Impostazione dell'ora:

nella modalità ora normale, premere il pulsante B per tre volte per entrare nello stato di impostazione dell'ora normale e la seconda cifra lampeggia.

- Premere il pulsante C per cambiare l'oggetto da impostare: secondi, minuti, ora, giorno, mese e settimana.

- Premere il pulsante D per regolare il valore corrispondente e tenere premuto il pulsante per regolare rapidamente (eccetto per la seconda cifra); premere il pulsante D per cancellare il secondo valore durante la regolazione della seconda cifra. Se il secondo valore è maggiore o uguale a 30, il valore dei minuti verrà aumentato di 1 contemporaneamente.

- Quando si impostano le cifre dell'ora, premere il pulsante D per selezionare il formato di visualizzazione 12/24 ore.

- Al termine dell'impostazione dell'ora normale, premere il pulsante B per salvare e uscire dallo stato di impostazione e passare alla modalità dell'ora normale.

Suggerimenti caldi:

* **Nel normale stato di visualizzazione dell'ora**, premere e tenere premuto il pulsante D per visualizzare la data e premere e tenere premuto il pulsante C per visualizzare l'ora della sveglia. (Alcuni prodotti: tieni premuto il tasto D per cambiare formato 12/24 ore)

* **Lampada a luce fredda elettronica:**

premere il pulsante A per accendere la lampada a luce fredda elettronica e ritardare il tempo di 3 secondi. Nota: l'uso a lungo termine della funzione di luce fredda elettronica consumerà molta energia elettrica.

* **Allarme, impostazione dell'interruttore del prompt orario:**

tenere premuto il pulsante C e quindi premere il pulsante D per attivare / disattivare l'allarme. Se l'allarme è attivo, verrà visualizzato il simbolo dell'allarme. Quando la sveglia suona, premere il pulsante D per fermare la sveglia. L'allarme suonerà di nuovo all'intervallo compreso tra 4 e 5 minuti. Premere il pulsante C per disattivare l'allarme.

ES: Versión en **español Instrucciones** de funcionamiento para general modelos de 6600/6606/1266/6601/1163/1060 relojes electronicos

1. Modo de temporización:

presione el botón B una vez para ingresar al modo de temporización desde el modo de hora normal. (Algunos productos: es necesario presionar el botón B dos veces)

- Luego presione el botón D una vez en el tiempo. Presione el botón D una vez más para hacer una pausa. Presione el botón C para borrar el valor de tiempo.

2. Configuración de alarma:

presione el botón B dos veces para ingresar al estado de configuración de alarma diaria desde el estado normal modo de hora, y el dígito de la hora parpadea. (Algunos productos: configuración de alarma presione el botón B una vez para ingresar al estado de configuración de alarma)

- Presione el botón C para cambiar el objeto a configurar: hora minuto. Presione el botón D para ajustar el valor correspondiente y presione y mantenga presionado el botón para ajustar rápidamente. Después de configurar la alarma diaria, presione el botón B para guardar y salir de la configuración y cambiar al modo de hora normal.

Nota: cuando la alarma se enciende y llega a la hora de la alarma, sonará durante 1 minuto. Presione el botón D cuando suene la alarma y luego volverá a sonar 5 minutos después.

3. Configuración de hora:

en el modo de hora normal, presione el botón B tres veces para ingresar al estado de configuración de hora normal y el segundo dígito parpadeará.

- Presione el botón C para cambiar el objeto a configurar: segundo, minuto, hora, día, mes y semana.

- Presione el botón D para ajustar el valor correspondiente y presione y mantenga presionado el botón para ajustar rápidamente (excepto el segundo dígito); presione el botón D para borrar el segundo valor durante el ajuste del segundo dígito. Si el segundo valor es mayor o igual a 30, el valor de los minutos se incrementará en 1 al mismo tiempo.

- Al configurar el dígito de la hora, presione el botón D para seleccionar el formato de visualización de 12/24 horas.

- Una vez finalizada la configuración de la hora normal, presione el botón B para guardar y salir del estado de configuración, y pasar al modo de hora normal.

Consejos cálidos:

* **En el estado de visualización de la hora normal**, presione y mantenga presionado el botón D para mostrar la fecha, y presione y mantenga presionado el botón C para mostrar la hora de la alarma. (Algunos productos: mantenga presionada la tecla D para cambiar el formato de 12/24 horas)

* Lámpara electrónica de luz fría:

presione el botón A para encender la lámpara electrónica de luz fría y retrasar el tiempo durante 3 segundos. Nota: el uso prolongado de la función de luz fría electrónica consumirá mucha energía eléctrica.

* Alarma, ajuste del interruptor de aviso por hora:

siga presionando el botón C y luego presione el botón D para encender / apagar la alarma. Si la alarma está activada, se mostrará el símbolo de alarma. Cuando suene la alarma, presione el botón D para detener la alarma. La alarma volverá a sonar en el intervalo de 4 a 5 minutos. Presione el botón C para apagar la alarma.



EMMS Trading GmbH

Prof.-Messerschmitt-Str.3
85579 Neubiberg, Deutschland
+49(0)211-97538868

EMMS Trading GmbH
Prof.- Messerschmitt- Str.3
85579 Neubiberg, Deutschland
+49(0)211-97538868