



SICHERHEITSHINWEISE

DE / EN / ES / IT / FR / NL / PL / SE

Produkt: Solarmodul

EAN:

- Lesen und verstehen Sie alle Sicherheitsregeln, bevor Sie Komponenten installieren, verdrahten, bedienen und / oder warten.
- Gleichstrom wird generiert, wenn die Komponente Sonnenlicht oder anderen Lichtquellen ausgesetzt ist. Der direkte Kontakt mit stromführenden Teilen der Komponenten, wie z. B. Anschlussklemmen, kann zu Verletzungen oder zum Tod führen.



EN

- Read and understand all safety rules before installing, wiring, operating and/or maintaining components.
- Direct current is generated when the component is exposed to sunlight or other light sources. Direct contact with live parts of the components, such as terminals, can lead to injury or death. or death.



ES

- Lea y comprenda todas las normas de seguridad antes de instalar, cablear, utilizar y/o realizar el mantenimiento de los componentes.
- La corriente continua se genera cuando el componente se expone a la luz solar o a otras fuentes de luz. El contacto directo con partes activas de los componentes, como los terminales, puede provocar lesiones o la muerte.



IT

- Leggere e comprendere tutte le norme di sicurezza prima di installare, cablare, far funzionare e/o mantenere i componenti.
- La corrente continua viene generata quando il componente è esposto alla luce del sole o ad altre fonti luminose. Il contatto diretto con le parti sotto tensione dei componenti, come i terminali, può causare lesioni o morte.



FR

- Lisez et comprenez toutes les règles de sécurité avant d'installer, de câbler, d'utiliser et / ou d'entretenir les composants.
- Un courant continu est généré lorsque le composant est exposé à la lumière du soleil ou à d'autres sources lumineuses. Le contact direct avec les parties sous tension des composants, telles que les bornes de raccordement, peut entraîner des blessures ou la mort.



NL

- Lees en begrijp alle veiligheidsregels voordat u componenten installeert, bedraadt, bedient en/of onderhoudt.
- Gelijkstroom wordt opgewekt wanneer het onderdeel wordt blootgesteld aan zonlicht of andere lichtbronnen. Direct contact met delen van de componenten die onder spanning staan, zoals aansluitklemmen, kan leiden tot letsel of overlijden.



PL

- Przed instalacją, podłączeniem, obsługą i/lub konserwacją komponentów należy przeczytać i zrozumieć wszystkie zasady bezpieczeństwa.
- Prąd stały jest generowany, gdy komponent jest wystawiony na działanie światła słonecznego lub innych źródeł światła. Bezpośredni kontakt z częściami podzespołów znajdującymi się pod napięciem, takimi jak zaciski, może prowadzić do obrażeń lub śmierci.



SE

- Läs och förstå alla säkerhetsföreskrifter innan du installerar, kopplar, använder och/eller underhåller komponenterna.
- Likström genereras när komponenten utsätts för solljus eller andra ljuskällor. Direktkontakt med spänningsförande delar av komponenterna, t.ex. plintar, kan leda till personskada eller dödsfall.