

TROLLEY MASTER BEDIENUNGSANLEITUNG

Liebe/r Trolley Master-Besitzer/in,

Sie haben soeben den ersten Einkaufswagenlöser gekauft, der sowohl Frontlader (mit Münzschlitz) als auch Seitenlader-Einkaufswagen (mit Schublade) ohne Münze öffnen kann. Herzlichen Glückwunsch!

Damit das Lösen beider Arten von Einkaufswagen möglichst reibungslos klappt, möchten wir Sie dazu ermutigen, folgende Bedienungsanleitung aufmerksam durchzulesen.

LÖSEN VON FRONTLADER-EINKAUFSWAGEN



Schritt 1

Führen Sie den Trolley Master mit der spitzen Seite in den Münzschlitz.

Tipp: Ein leichter Aufwärtswinkel beim Einführen entriegelt den Einkaufswagen zügiger.

Schritt 2

Ziehen Sie den Trolley Master mit einer seitlichen Bewegung wieder aus dem Pfandschloss.

Sie können das Tool nun mitsamt Ihres Schlüsselbunds sicher in Ihrer Tasche verstauen.

LÖSEN VON SEITENLADER-EINKAUFSWAGEN



Schritt 1

Setzen Sie den Trolley Master richtig an.

Das heißt, das **Logo "Trolley Master"** ist **sichtbar und steht nicht auf dem Kopf**.



Schritt 2

Die Schublade bleibt offen, während Sie das rechteckige Ende des Trolley Masters **vollständig bis zum Anschlag** in den Schlitz unter der Schublade durchschieben.

3 Schublade fest zudrücken Press the drawer into lock-position



Schritt 3

Nachdem der Master vollständig durchgeschoben wurde, **drücken Sie die Schublade kräftig zu**. Bei veralteten Einkaufswagen müssen Sie unter Umständen etwas mit dem Daumen rütteln, ehe sich der Verschlussmechanismus löst.

4 Trolley Master abziehen Pull off the Trolley Master



Schritt 4

Ziehen Sie den Trolley Master unter der Schublade wieder heraus.

Sie können das Tool nun mitsamt Ihres Schlüsselbunds sicher in Ihrer Tasche verstauen.

Bitte geben Sie dem Tool ein wenig Zeit, hier und da benötigt es etwas Übung und Feingefühl.

Sollte es trotz mehrmaligen Versuchen zu Problemen kommen, kontaktieren Sie uns bitte. Wir finden umgehend eine zufriedenstellende Lösung, versprochen.

Viel Spaß beim Einkaufen wünschen Christian und Fabian von FABACH.