

Guía de soporte técnico

<p>Los botones del producto no están funcionando:</p>	<p>Solución/Soluzioni:</p> <p>Esto es debido al bloqueo de seguridad y viene especificado en las instrucciones del aparato.</p> <p>Se soluciona fácilmente dejando pulsados el botón más y menos durante 3 segundos. Todo viene en las instrucciones, es una funcionalidad de seguridad para evitar que los niños manipulen los aparatos.</p>
---	--